

## Modbus 网关功能配置

### 适用范围:

实现 Modbus TCP 到 Modbus RTU 的双向数据转换。网口处理 Modbus TCP 报文，RS232/RS485 端口处理 Modbus RTU 报文。Modbus TCP 默认端口为 502 端口。

### 配置步骤:

1、 进入管理菜单，选择进入“1-配置串口 A”，按照下图设置参数

请选择串口接收模式:

1-流转发模式, 收到即转发.

2-自适应数据帧, 存贮转发模式, 最大支持 512 字节的串口数据帧, 推荐用于 Socket 方式.

3-Modbus TCP 至 Modbus RTU 协议双向转换模式.

串口 A 数据接收模式(流转发模式): 3

串口 A 对应的 TCP/IP 端口(6030): 502

2、 虚拟串口映射

使用 VSPM 虚拟串口软件，搜索并映射虚拟串口即可。