



2.在弹出的对话框中-在对应的XYZ中, 读入长度输入电脑软件界面显示的数值, 实际长度输入机台数码表显示的数值, 最后确认即可



备注: 通常情况下, 读入长度和实际长度相差 10 倍, 按照图示读入长度输入 10, 实际长度输入 1, 确认即可