

常用螺栓标准扭矩表



部位名称	Nm	是否使用螺纹锁固胶
后轴横梁固定螺栓	125	★
控制臂固定螺栓	115	★
车轮转向节前固定螺栓	125	★
减震器上座固定螺栓	25	★
减震器下座固定螺栓	115	★
车轮螺帽	85	
前轴横梁前固定螺栓	115	★
前轴横梁后固定螺栓	275	★
前轴横梁托架固定螺栓	70	★
横拉杆至转向齿轮	90	★
转向机柱固定螺栓	25	★
稳定杆连杆固定螺帽	48	
横拉杆端固定螺帽	48	
下控制臂前固定螺栓	175	★
下控制臂后固定夹固定螺栓	115	★
车轮轮毂固定螺栓	55	
刹车分泵固定螺栓	10	★
制动钳固定螺栓	35	★
风扇马达固定螺栓	10	
节气门体固定螺栓	10	
变速箱法兰螺栓	48	★
起动马达固定螺栓	35	★
排气歧管固定螺帽	51	
发动机脚固定螺栓	80	★
凸轮轴链轮固定螺栓	72	★
排气歧管至汽缸盖固定螺栓	48	
废气再循环(EGR)管至汽缸盖	55	
气门盖固定螺栓	10	
机油压力开关	15	
油底壳固定螺栓	25	★
机油滤清器转接器固定螺栓	25	
机油释放螺塞	28	
进气歧管固定螺栓	18	★
变速箱固定螺栓	44	★
起动马达固定螺栓	35	★
半轴中央轴承支撑固定螺栓	48	
发电机固定螺栓	48	★
空调(A/C)压缩机固定螺栓	24	★
副梁螺栓	142	★
氧传感器	47	

★ 表示必须使用螺纹锁固胶

* LOCTITE 官方授权代理商: 010-52437686