

GPRS型仪表使用说明

杭州微松环境科技有限公司

http://www.wason.cn

TEL: 400-6988-571



目录

1	仪表使用	3
	按键说明:	3
	1 记录设置:	3
	1 记录间隔	3
	2 刷新时间	3
	3 清空记录	3
	2 通信设置:	3
	1. 蓝牙设置	3
	2. GPRS 设置	3
	3. GPS 设置	4
	3 报警设置:	4
	1 报警参数	4
	2 报警号码	4
	3 通道开关	4
	4 报警信号	4
	5 短信报警	4
	4 系统设置:	4
	注:	4
2	云平台设置	5
	1 平台登录	5
	2 平台设置	5
	1 添加设备	5
	3 查看历史记录及历史曲线	7





1 仪表使用

按键说明:

左(menu 键、确定键)
 右(返回键)
 上(增加、上移键)
 下(减少、下移键)
 开机关机: 按住 menu 键 3 秒左右可实现开机或关机操作.
 进入设置界面: 在温度界面按下 menu 键进入设置界面

1 记录设置:

- **1 记录间隔** --正常间隔(按 menu 键可以调 30 秒到 6 个小时) --报警间隔(按 menu 键可以调 30 秒到 6 个小时)
- 2 刷新时间 --采样频率(10 秒--600 秒)

--屏保时间(1分钟--5分钟、常显)

3 清空记录 --开机清空--开启(每次开机都会清除数据) --手动清空(确定后清空)

2 通信设置:

- **1. 蓝牙设置** --蓝牙打印(会自动搜索打印机并连接,接连上后会自动打印)
 --配置密码(出厂已配置好:0000,请勿自己配置)
 - --配置设备(连接手机 APP 应用来配置的,未实现)

--搜索蓝牙(搜索找印机,第一次使用时先用搜索,配置,以后直接选蓝牙打印就可以)

2. GPRS 设置 --IP 设置(设置主机外网 IP 地址,默认平台 IP: 202.91.235.14) --端口设置(设置主机端口,默认平台端口: 10086)

第3页共8页



--飞行模式(开启后就不会上传,可以当作记录仪来用)

3. GPS 设置 --GPS 开关(用来开启或关闭 GPS 功能)

--GPS 状态(查看当前信号强度,当前经纬度)

3 报警设置:

- 1 报警参数 --通道 1 设置(设置报警的上下限退出则自动保存)
- 2 报警号码 --按 menu 键添加,删除,编辑接收人的短信号码
- 3 通道开关 -- 开启或关闭通道
- 4 报警信号 --短信报警(设置启用或不启用短信报警功能)

--声音报警(设置启用或不启用声音报警功能,蜂鸣器响与不响) --灯光报警(设置启用或不启用灯光报警功能)

 5 短信报警 --超限次数(设置超过正常范围时发信息的次数一般设为 1)
 --重发间隔(设置发信息的间隔,如果设为 5 分钟则超标时发一条, 过 5 分钟后再次检测当前温度,如果超标则发信息,否则不发送)

4 系统设置:

背光设置--亮度 时间设置--(设置仪表时间)一般不用.与服务器连接时会自动更新时间 内存使用(查看当前记录条数) 版本(显示版本及本机序列号).

注:

当装上手机卡信号为 图标时表示在搜索信号,请耐心等待1分钟,如果一直是此 图标长时间没有信号时,把电池拨下来过5秒钟接上电池重新开机。

上传是和记录一起的.记录一条上传一条.



2 云平台设置

1 平台登录

平台网址: <u>http://www.51eims.com</u>.进入后点击右上角 登录 进入用户登录页面 输入帐套及用户名密码(需要向我公司申请注册帐套) 注: 上传时仪表上设置的 IP: 202.91.235.14 端口: 10086 才可以上传到此平台上

2 平台设置

1 添加设备

1 点击设备管理--设备列表

改善管理	员工普理	规信统计	系统配量	Ċ
分组管理		您好,admin	<u>帮助</u> 客户专员:	
设备列表				0
	☆舎書 <i>璞</i> 分组管理 设备列表	改合書菜 員工書菜 分组管理 设备列表	改备答求 员工答求 规信统计 分组管理 您好, admin 设备列表	改备答求 员工答求 规信统计 系统配量 分组管理 您好,admin 帮助 客户专员: 设备列表

2 点击添加

您好,admin <u>帮助</u> 客户专员:		1
	您好,admin <u>帮助</u> 客户专员	:



3 填写时,红框是必须填写的,其中型号不能输入只能选择,设置完成后点击添加

添加设备	
设备编号 🛊 14430001	设备名称 : 冷茵车1号
序列 😎 14430001	≪ 3 * <mark>05=121(6335</mark> ▼
所属分组	
设备地址 14430001	
週端1 ✔ 开启报警功能	
类 型 * 温度	名 称 温度通道1
預誉上限 <mark>*</mark> 100	預警下限 <mark>*</mark> -40
週道2 ✔ 开启报警功能	
类 型 * 温度	名 称 温度通道2
預礬上限 * 100	預警下限 * -40
預警间隔 2 ★ 参钟	刷新时间 5 🚽 分钟
查 注	
潮加	2

4 点击员工管理--内容设置

A 2024 2492	员工管理	超信统计 系统配置	¢
	权限配置		
	员工列表		-
	内容设置		



5 选择 admin 用户--选中需要添加的设备--点 >>> 导入到已选框内--点击保存

我的首页	设备列康	内容谈爱			
页工列表:			选择要管理的设备 :		
admin			诗选	己進	
			 ■ # 未分组 ▲ 冷藏车 ● 日 / 日 / 日 / 日 		
			▲ 4 5 体血细		
				>>>	
				~~	
					保守

6 在 我的首页 点击刷新按钮会显示出添加的设备

0	环境数据监控	系统 XXX医	药企业						* *	的改善	改善管理	员工者	現 報:	医统计	系统面	6 4 1
服务期限:	-												您	好, admin	帮助	客户专员:
我的首页	设备列库	内容谈贤	我的设备													
	1号保護権		-\$P.A	.*	Q	8										
	NA Ates			19.7°C	32. 8%											
	 4 4 1 / 1 页, #	62 * b bi 🐖 🕫	및 肝有论告		G		正常使用	_	正在预警		有过预警		设备禁用		异常	
					92013	51eins.com	环云在线	_								

注:

显示 NA 为没有数据上传,如果刚添加的设备需要等几分钟刷新下才可以看到数据。

3 查看历史记录及历史曲线

1 单击要查看数据的设备

;期限:					
的實现	设备列奏	内容设置	我的设备		
	1号保温箱	l		} ₹	Q
	NA			19.8°C	32.8%
	温度规划			温度環境	浸度规划

第7页共8页



2 点击历史情况(当前为历史曲线)



3 点击 列表模式

视图模式 列表模式	日初 从 2014-11-19 Ⅲ 01 :	00 III 2014-11-19 III 13 : 52 Ac 100	
10) 10	温度遺覚(に)	還度通道(%)	
2014-11-19 13:51:00	19.8	32. 3	
2014-11-19 13:49:00	19.8	32.8	
2014-11-19 13:47:00	19.7	32. 3	
2014-11-19 13:46:00	19.7	32.3	
2014-11-19 13:45:00	19.7	32.7	
014-11-19 13:44:00	19.7	32.3	
2014-11-19 13:43:00	19.7	32.8	
014-11-19 13:42:00	19.6	32.3	
2014-11-19 13:41:00	19.4	32.7	
2014-11-19 11:29:00	18.7	32.6	
014-11-19 11:28:00	18.9	32.5	
014-11-19 11:27:00	19.1	32.5	
014-11-19 11:26:00	19.2	32.5	
014-11-19 11:25:00	19.2	32.6	
2014-11-19 11:24:00	18.7	32.6	