6600 系列 可程式交流電源供應器

操作使用說明書

華儀電子股份有限公司

台北縣汐止市南陽街 252 號 4 樓

☎電話: 886-26943030
 傳真: 886-26947575
 Website: http://www.extech-electronics.com

Printed in Dec.2007 CV 1.00

校驗及校正聲明

華儀電子股份有限公司特別聲明,本手冊所列的儀器設備完全符合本公司一般型錄上所標 稱的規範和特性。本儀器在出廠前已經通過本公司的廠內校驗。校驗的程序和步驟是符合 電子檢驗中心的規範和標準。

產品品質保證

華儀電子股份有限公司保證所生產製造的新品儀器均經過嚴格的品質確認,同時保證在出廠一年內,如有發現產品的施工瑕疵或零件故障,本公司負責免費給予修復。但是如果使用者有自行更改電路、功能、或逕行修理儀器及零件或外箱損壞等情況,本公司恕不提供 免費保修服務。

本保證不含本儀器的附屬設備等非華儀電子所生產的附件。

在一年的保固期內,請將故障機組送回本公司維修中心或本公司指定的經銷商處,本公司 會予以妥善修護。

如果本機組在非正常的使用下、或人為疏忽、或非人力可控制下發生故障,例如地震、水災、暴動、或火災等非人力可控制的因素,本公司不予免費保修服務。

第-	一章	t f	9介	1
	11	符號	和標誌	1
	1	1.1.1	安規符號	1
	1	1.1.2	小心和警告標誌	1
	1.2	技術	用語彙篇 (本技術用語使用於操作使用手冊內)	2
	1.3	安全	規定	3
	1	1.3.1	維護和保養	3
	1	1.3.2	測試工作站	3
	1	1.3.3	操作人員規定	4
 .	* -	<u>ب</u> +		_
第-	草	1 3	父骏	5
	2.1	拆封	和檢查	5
	2	2.1.1	包裝	5
	2	2.1.2	包裝方式	5
	2.2	安裝		5
	2	2.2.1	工作場所	5
	2	2.2.2	輸入電源的需求	5
	2	2.2.3	環境條件	6
笛	二音	计	術相節	7
<u>م</u>	<u> </u> ∓			'
	3.1	產品	規格書	7
	3.2	面极	說明	9
	3.3	背枚	說明1	0
第[四音	記	定說明1	1
	11	両板	" <u>~</u> "	1
	4.1	山瓜	多数的小灯	2
	L.2	ショロ 4 2 1	記憶的。 記憶組選擇鍵(Memory) 1	$\frac{2}{2}$
	Z	122	步驟濯擇鏈(Step) 1	2
	Z	123	》就送开究(Step)	2
	Z	1.2.4	測試結果顯示鍵(Results) 2	4
	Z	1.2.5	系統參數鍵(System) 2	5
	4.3	测試	診明	2
	۷	1.3.1	AUTO RUN 設定為"PROGRAM"	2
	Z	1.3.2	AUTO RUN 設定為"MANUAL"	2
	Z	1.3.3	測試劃面之功能鍵說明	3
	4.4	顯示	器訊息	4
劵	도콜	;		F
- 书	卫.早	」 退	判約1211分目記号	3
	5.1	遠端	控制界面	5

目 錄



第一章 簡介

- 1.1 符號和標誌
- 1.1.1 安規符號



小心標誌。 請參考手冊上所列的警告和注意說明,以避免人員受傷害或儀器受損。



電擊危險標誌,可能會有高電壓存在,請避免接觸。



機體接地符號。

1.1.2 小心和警告標誌

WARNING

警告應注意所執行的程序、應用、或條件均具有很高的危險性,可能導致人員受傷或甚至死亡。

CAUTION 提醒須注意所執行的程序、應用、或條件均可能造成儀器損壞或失掉儀器內所有儲存的資料。

爲防止意外傷害或死亡發生,在搬移和使用機器時,請務必先觀察清楚,然後再進行動作。

ここと 華儀電子

1.2 技術用語彙篇 (本技術用語使用於操作使用手冊內)

交流電壓(AC):具有規則性和正負方向的電壓,目前世界上大都使用每秒 60Hz 或 50Hz 的電壓。

導電體(Conductor):一種固體或液體物質,可以讓電流流過,在每立方公分的體積內, 其電阻値不超過 1000 歐姆。

電流(Current):電子在導體上的流動,其量測單位為安培(ampere)、毫安培(milliampere)、 或微安培(microampere)等,其代表符號為 I。

直流電(DC): 電流只流向單一方向,具有極性的特點,一端的電位永遠較另外一端為高。

接大地(Earth):代表一個系統或電路上大地的參考點,一般所知如大地接地(Earth Ground)點。

頻率(Frequency):交流波形循環週期次數, 國際單位為赫茲(Hz)。

接地(Ground):代表一個電路上所有電壓的低電位參考點。可能或沒有連接於大地端, 也代表中心線、共通的基準點或大地端。

中心線 (Neutral): 代表一個電路上所有電壓的低電位參考點,一般所知如共通基準點 (Common)或接地端(Ground).

峰值電流 (Peak Current): 交流波形最大的振幅,就正弦波而言,峰值電流值是有效值的 1.414 倍。

有效功率 (Power): 單位時間內做功或能量釋放的大小, 其單位為瓦特 (W)。

電阻 (Resistance): 一種可以阻止的電流流通的物質,在電流通過這種物質後,會用產生 熱量作為表現的方式,其單位為 Ohm(Ω),而代表符號為 R。

有效值 (RMS): 電壓或電流波形的均方根值。有效值的波形和數值相同的直流波形一樣,傳送相同的能量給負載。就正弦波而言,有效值是峰值的 0.707 倍。

視在功率(VA):瞬間電力的額定功率,由設備的最大輸出電壓乘以最大輸出電流而得。

電壓(Voltage):電子流在兩導體之間的壓力,通常為驅動電流在導體上流通的壓力,其 代表符號為V。

1.3 安全規定

- 使用本儀器以前,請先了解本機所使用和相關的安全標誌,以策安全。
- 本儀器所引用的安全規範為 Safety Class I 的規定(機體具有保護用的接地端子)。
- 在開啓本機的輸入電源開關前,請先選擇正確的輸入電壓(110V或 220V 輸入)規格。

WARNING 6600 系列交流電源的電壓和電流足以造成人員傷害或感電,為了防止意外傷害或死亡發生,在搬移和使用儀器時,請務必先觀察清楚,然後再進行動作。.

1.3.1 維護和保養

使用者的維護

為了防止感電的發生,請不要掀開儀器的蓋子。本儀器內部所有的零件,絕對不需使用者的維護。如果儀器有異常情況發生,**請尋求華儀電子或其指定的經銷商給予維護**,或 歡迎使用華儀**線上應用諮詢及報修服務**。

華儀電子股份有限公司	華儀線上應用諮詢及報修服務:
台北縣汐止市南陽街 252 號 4 樓	儀器線上報修 ~
會電話: 886-26943030	http://www.extech.com.tw/customer_service_6.htm
傳真: 886-26947575	儀器應用諮詢 ~
Website: http://www.extech-electronics.com	http://www.extech.com.tw/customer_service_8.htm

若本儀器或手冊附有線路圖或方塊圖,所附的線路和方塊圖僅供參考之用。

定期維護

本交流電源供應器、輸入電源線和相關附件等每年至少要仔細檢驗和校驗一次,以保護使用者的安全和儀器的精確性。

使用者的修改

使用者不得自行更改機器的線路或零件,如被更改,機器的保證期則自動失效並且本公司不負任何責任。使用未經華儀電子認可的零件或附件也不予保證。如發現送回檢修的機器被更改,華儀電子會將機器的電路或零件修復回原來設計的狀態,並收取修護費用。

1.3.2 測試工作站

工作位置

工作站的位置選定必須安排在一般人員非必經的處所,使非工作人員遠離工作站。如果因為生產線的安排而無法做到時,必須將工作站與其它設施隔開並且特別標明"高壓測 試工作站"。如果高壓測試工作站與其它作業站非常接近時,必須特別注意安全的問題。 在高壓測試時,必須標明"**危險! 高壓測試進行中,非工作人員請勿靠近**"。



工作場所

儘可能使用非導電材質的工作桌工作台。操作人員和待測物之間不得使用任何金屬。操作人員的位置不得有跨越待測物去操作或調整交流電源供應器的現象。如果待測物體積很小,儘可能將待測物放置於非導電的箱體內,例如壓克力箱等。

測試場所必須隨時保持整齊、乾淨,不得雜亂無章。不使用之儀器和測試線請放固定位置,一定要讓所有的人員都能立即分出何者為正在測試的物件、待測物件、和已測物件。

測試站及其周邊之空氣中不能含有可燃氣體或在易燃物質的旁邊使用交流電源供應器。

靜電放電(ESD)測試

電子安規測試不能在 ESD 測試範圍內被執行。在電子安規測試期間不應該從事 ESD 測試,因為這可能導致設備和操作人員的危害。

輸入電源

交流電源供應器必須有良好的接地,作業前務必將地線接妥,以確保人員安全。測試站 的電源必須有單獨的開關,裝置於測試站的入口顯眼處並予特別標明,讓所有的人都能 辨別那是測試站的電源開關。一旦有緊急事故發生時,可以立即關閉電源,再進入處理 事故。

1.3.3 操作人員規定

<u>人員資格</u>

WARNING 交流電源供應器所輸出的電壓和電流在錯誤的操作誤觸感電時,足以造成人員傷害或致命,必須由訓練合格的人員使用和操作。

安全守則

操作人員必須隨時給予教育和訓練,使其了解各種操作規則的重要性,並依安全規則操作交流電源供應器。

衣著規定

操作人員不可穿有金屬裝飾的衣服或配戴金屬的手飾和手錶等,這些金屬飾物很容易造成意外的感電。意外感電時,後果也會更加嚴重。

WARNING 在測試進行中,絕對不能碰觸測試物件或任何與待測物有連接的物件。

醫學規定

請勿讓有心臟病或配戴心律調整器的人員操作本儀器。

必須記著下列安全要點

- 非合格的操作人員和不相關的人員應遠離高壓測試區。
- 隨時保持高壓測試區在安全和有秩序的狀態。
- 萬一發生任何問題,請立即關閉高壓輸出。

第二章 安裝

本章主要介紹華儀電子產品的拆封、檢查、使用前的準備、和儲存等的規則。

2.1 拆封和檢查

2.1.1 包裝

華儀電子的產品是包裝在一個使用泡綿保護的包裝箱內,如果收到時的包裝箱有破損, 請檢查機器的外觀是否有無變形、刮傷、或面板損壞等。如果有損壞,請立即通知華儀 電子或其經銷商。並請保留包裝箱和泡綿,以便了解發生的原因。我們的服務中心會 幫您修護或更換新機。在未通知華儀電子或其經銷商前,請勿立即退回產品。

こう 華儀雷子

2.1.2 包裝方式

原始包裝

請保留所有的原始包裝材料,如果儀器必須回廠維修,請用原來的包裝材料包裝。並請 先與華儀電子的維修中心連絡。送修時,請務必將電源線和測試線等全部的附件一起送 回,並註明故障現象和原因。另外,請在包裝上註明"易碎品"請小心搬運。

其它包裝

如果無法找到原始包裝材料來包裝,請按照下列說明包裝:

- 1). 先用氣泡布或保麗龍將機器包妥。
- 2). 再將機器置於可以承受 150KG(350lb.)的多層紙箱包裝。
- 3). 機器的週圍必須使用可防震的材料填充,厚度大約為 70 到 100mm(3 到 4inch),機器的面板必須先用厚紙板保護。
- 4). 妥善密封箱體。
- 5). 註明"易碎品"請小心搬運。

2.2 安裝

2.2.1 工作場所

WARNING 在接上輸入電源之前,必須先確認電源線上的地線已經接妥,同時也將 地線接機體的接地端子上。 6605 儀器上的電源插頭只能插在帶有地線 的電源插座上,而 6600 系列其它型號之電源線,只能連接到帶有地線的電源端子上。 如 果使用延長線,必須注意延長線是否帶有接地線。當電纜線插到具有地線的插座或端子 時,即已完成機體接地。

2.2.2 輸入電源的需求

6600 系列可程式交流電源供應器使用 110VAC 或 220VAC ± 10% 50/60 Hz 單相的電源。 在開啓機器的電源開關以前,請先確認背板上的電壓選擇開關,是否放置在正確的位置。 同時必須使用正確規格的保險絲,保險絲使用規格已標示在儀器的背板上。更換保險絲 前,必須先關閉輸入電源,以避免危險。



請依第三章產品規範所使用的保險絲更換,請勿任易變更保險絲的規格。

CAUTION 當儀器開啓或測試時,不要切換位於後面板的選擇器開關,這可能會造成儀器內部損壞和危及操作人員得安全。



在接上輸入電源之前,必須先確認電源線上的地線已經接妥,同時也將 地線接到機體上的接地端子上。

2.2.3 環境條件

此設備室內使用,其符合 IEC 664 中 II 類設備和污染等級為2的規定。此設備可以在下 列環境條件下被使用:

溫 度:0°-40°C(32°-104°F)。 相對濕度:在20到80%之間。 高 度:在海拔2000公尺(6500英呎)以下。

!!! 請保持本儀器設備四週圍有良好的通風以避免過熱及方便維修的環境。

儲存和運輸環境

本儀器可以在下列的條件下儲存和運輸:

週圍溫度--40°到 55°C

高度 7620 公尺(25000 英呎)

本儀器必須避免溫度的急劇變化,溫度急劇變化可能會使水氣凝結於機體內部。



第三章 技術規範

3.1 產品規格書

Model		6605	6610	6620	6640		
INPUT							
Phase			1	Ø			
Voltage		110/220Vac±10% 220Vac±10%					
Frequency			47-6	i3Hz			
AC OUTPUT							
Power rating		500VA	1000VA	2000VA	4000VA		
Max.	0-150V	4.6A	9.2A	18.4A	36.8A		
Current(r.m.s)	0-300V	2.3A	4.6A	9.2A	18.4A		
Max.	0-150V	18.4A	36.8A	72.6A	147.2A		
Current(peak)	0-300V	9.2A	18.4A	36.8A	73.6A		
Phase			1Ø/	′2W			
THD(Total Harmor	nic Distortation)	<0.5% at 40 ·	- 100Hz , <1% a	t 101-500Hz (Re	esistive Load)		
Crest Factor			≥	3			
Line Regulation			± 0	.1V			
Load Regulation		±(0.5	% of output +0.5	5V) at Resistive	Load		
Response Time			< 400)usec			
SETTING							
	Range		0-300V, 150V/30	00V Auto Range	;		
Voltage	Resolution		0.1	1V			
-	Accuracy		±(1% of settir	ng + 2counts)			
	Range	40-500Hz Full Range Adjust					
Frequency	Resolution	0.1Hz at 40.0-99.9Hz , 1Hz at 100-500Hz					
	Accuracy	±0.03% of setting					
Starting&	Range	Range 0-360°					
Ending	Resolution	1°					
Phase Angle	Accuracy	±1° (45 - 65Hz)					
AC OUTPUT (O	otion)		•	·			
Max. Power		250W	500W	1KW	2KW		
	0-200V	2.3A	4.6A	9.2A	18.4A		
Max. Current	0-400V	1.15A	2.3A	4.6A	9.2A		
SETTINGS							
Voltage	Range	0-200V / 0-400V Selectable					
-	Resolution	0.1V					
	Accuracy	±(1% of setting + 2counts)					
Disale and Naise		Range : 0-200V <250mV Range : 0-200V/<350m					
Ripple and Noise	e (RMS)	Ran	Range : 0-400V<550mV				
Ripple and Noise	e (p-p)		<3.0Vp-p				
MEASUREMEN [®]	Γ		•••				
	Range		0.0-4	V0.00			
Voltage (AC &	Resolution		0.1	1V			
DC)	Accuracy		± (1% of readi	ing +2 counts)			
	Range		0.0-50	0.0Hz			
Frequency	Resolution		0.1	Hz			
	Accuracy		±0.1	1Hz			
Current(r.m.s)	Bango L	0.005A - 0.600A	0.005A - 1.200A	0.005A - 2.400A	-		
(AC & DC)	Kange H	0.50A - 6.50A	1.00A - 13.00A	2.00A - 26.00A	0.00 - 52.00A		
	Resolution L		0.00	01A			



		Н	I 0.01A					
	Accuracy	L		± (1% of readi	ng +5 counts)			
	Accuracy	Η		± (1% of readi	ng +5 counts)			
	Range		0.0 - 19.0A	0.0 - 38.0A	0.0 - 76.0A	0.0 - 152.0A		
Current(peak)	Resolution			0.1	1A			
	Accuracy			± (1% of readi	ng +5 counts)			
	Pange	L	0.0W - 60.0W	0.0W - 120.0W	0.0W - 240.0W	-		
	Range	Н	50W - 650W	100W - 1300W	200W - 2600W	0 - 5200W		
Power	Resolution	L		0.1	W			
		Н	1W					
	Accuracy	L		± (2% of reading +5 counts)				
	/ local acy	Η		± (2% of reading +2 counts)				
	Range			0 - 1	.000			
Power Factor	Resolution		W / VA Calculated and displayed to three significant digits					
	Accuracy		www.calculated and displayed to three significant digits					
GENERAL			1					
Remote Input Sig	gnal (Option)	Test, Re	set, Recall prog	ram memory 1 t	hrough 7		
Remote Output S	Signal			Pass, Fail , Te	est-in Process			
Program Memory	y			50 memories, 9	steps/memory			
Sync Output Sigr	nal		-	Output Signal	5V ,BNC type			
Timer	-		0=Continuous	<u>, 0.5-999.9 (Unit</u>	: sec, minute, he	our selectable)		
Alarm Volume Se	etting		Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume.					
Graphic Display			240 x 64 dot resolution Monographic LCD /Contrast 9 Levels 1-9					
Auto loop cycle			0=Continuous, OFF, 2~9999					
			On/Off, Setting On when output current over setting A-Hi value					
Over Current Fold Back			it will fold back output voltage to keep constant output current is					
			setting A-Hi value.					
Protection			OCP, OVP, OPP, OTP					
Interface (Option)			GPIB / RS232, PLC Remote Input Card					
Operation Environment				0-40°C/20	0-80%RH			
Dimension(WxHxD	D) mm		430 x 89 x 400	430 x 89 x 400	430 x 89 x 500	430 x 222 x 500		
Net Weight			16.5kg	18.2kg	30kg	65kg		

*1 At working voltage 110V/220V

* Product specifications are subject to change without notice.

3.2 面板說明





- 1. 輸入電源開關:標有國際標準"1"(ON)和"0"(OFF)符號的開關,作為輸入的電源開關。
- 2. LCD 顯示器: 240 X 64 LCD 顯示器, 作為顯示設定資料或測試結果的顯示器。
- 3. 功能選擇鍵: 作為選擇進入設定模式和選擇記憶組、測試項目及參數設定的操作鍵, 及輸入確認和功能設定以及檢視測試記錄之功能鍵。
- 4. **數字鍵**:0~9 為各種參數數字之輸入鍵。
- 5. 刪除鍵:用來刪除輸入的參數。
- 6. **飛梭鉉鈕**:用來調整所有的參數。
- 7. LOCK 鍵: 按鍵鎖定/解除鍵。按面板"LOCK"鍵, LOCK 燈亮表示鍵盤鎖定, 再按一下"LOCK"鍵, LOCK 燈滅, 表示鍵盤解除鎖定。
- 8. LOCK 指示燈:LOCK 燈亮表示鍵盤鎖定,LOCK 燈滅表示鍵盤解除鎖定。
- 9. 萬用輸出插座:輸出插座(15A)。
- 10. TEST/RESET 鍵:電源輸出停止鍵。按面板" TEST/RESET"鍵, TEST/RESET 燈亮表示正常輸出,再按一下" TEST/RESET"鍵, TEST/RESET 燈滅,表示停止輸出。
- 11. TEST/RESET 指示燈:當燈亮時表示正常輸出,當燈滅時表示無輸出。



3.3 背板說明



- 1. 散熱風扇:連續運轉排熱風扇,請保持背板後方良好的排風散熱空間。
- 2. 同步訊號輸出座:BNC座,當電源輸出時,此訊號座也會同時輸出一個大約 5V 的電 壓。
- 3. SIGNAL OUTPUT 端子:遙控訊號輸出端子,輸出 PASS 、FAIL 和 PROCESSING 功能的訊號,以供遙控裝置使用。
- 4. 遙控輸入界面(選購):可選購遙控訊號輸入端子,D型(9PIN)型端子排公座,可以 輸入 TEST 和 RESET 的控制訊號,以及選擇執行記憶組 M1、M2 至 M7 等功能的遙 控輸入訊號;或可選購 RS-232 或 GPIB 界面。
- 5. 保險絲座:輸入電源保險絲座,如需更換保險絲時,請更換正確規格的保險絲。
- 6. 接地端子:機殼接地端子。在本儀器操作運轉前,請務必將本接地安裝妥當。
- 7. 輸入電源座:標準 IEC 320 電源插座,用以連接 NEMA 的標準電源線。
- 8. 萬用輸出插座:萬用輸出插座(15A)。
- 9. 輸入電壓選擇開關:儀器的輸入電壓的選擇開關,搭配輸入電壓範圍標示使用。
- 10. 輸入電壓範圍標示:儀器輸入電壓的標示,搭配輸入電壓選擇開關使用。
 - !!! 請務必使用當地官方的電壓和電源插座。



第四章 設定說明

6600 series AC Power Source 在開啓面板左下角的電源開關,最初畫面顯示如下:



在初始畫面顯示後會進入待測狀態,其畫面顯示如下:

M 1-1 0.0s F: 50.0Hz AP: 0.0A Set P: 0.0W A: 0.000A PF: 0.000 Memory Step 120.0, 0.0 Edit <more:

若於待測狀態下按下劃面顯示的"<more>"鍵,可切換面板顯示的畫面如下:



4.1 面板參數說明

於待測狀態下,下列面板參數為設定值;若於測試的狀態下,則其為實際輸出值。

- M 1-1 :第一個數字代表記憶組編號,共有 1-50 個記憶組,第二個數字代表步驟 編號,共有 1-9 個步驟。在此表示為記憶組 1 第 1 個步驟,且步驟連結設為 OFF;若為 M 1-1_表示步驟連結設為 ON。
- 0.0s
- **F:50.0Hz** :表示輸出頻率。

:表示測試時間。

- **Ap:0.0A** :峰值電流。
- Set :此位置參數有可能為"Set"、"Dwell"、"Pass"、"Abort"或其它測試異常的顯示。"Set":表示顯示器顯示為設定值;"Dwell":表示此儀器正在測試中; "Pass":表示已測試完成,且其結果為通過;"Abort":表示測試中止, 即非測試失敗之測試停止;其它異常狀況:當測試失敗時會顯示為何種失 敗狀況,例:若測試值超出峰值電流上限之設定值,此位置參數即會顯 示"AP:HI"。
- **P:0.0W** : 輸出功率。
- A:0.000A :輸出電流。
- **PF:0.000** : 功率因素。



4.2 功能鍵說明

在待測狀態下有5個功能鍵可供選擇,其依序為記憶組設定鍵(Memory)、步驟選擇鍵(Step)、測試參數鍵(Edit)、結果顯示鍵(Result)及系統參數鍵(System)。

4.2.1 記憶組選擇鍵(Memory)

此功能為待測狀態下執行記憶組的快速選擇鍵。若於待測狀態下按劃面顯示的"Memory" 鍵,則待測劃面之記憶組顯示會跳至下一個 Memory。顯示器劃面顯示如下:



4.2.2 步驟選擇鍵(Step)

此功能為待測狀態下執行步驟的選擇。若於待測狀態下按劃面顯示的"Step"鍵,則待測 劃面之步驟顯示會跳至下一個步驟。顯示器劃面顯示如下:



4.2.3 測試參數鍵(Edit)

當測試模式(Auto Run)為自動(Program)且系統參數 Surge/Drop 設為 ON 時,按"Edit"鍵, 則顯示器劃面顯示如下:





按"Edit"鍵	,	進入測試參數劃面
42 Y T		

			,		
Memory Cyc Memory	ole 1 1	P Lo-Lmt AP Hi-Lmt	0.0W 0.0A		
Step Voltage	1 100.0V	AP Lo-Lmt PF Hi-Lmt	0.0A 0.000.0		
Frequency A Hi-Lmt	60.0Hz 0.000A	PF Lo-Lmt Ramp Up	0.000 0.1s	Edit	
A LO-LMT P Hi-LMT	0.000A 0.0W	Delay <mor< td=""><td>0.1s re></td><td>Exit</td><td></td></mor<>	0.1s re>	Exit	
Dwell Ramp Down	0.1s 0.1s	Connect	OFF		
SD-Volt	100.0V				
SD-Time SD-Cont.	1ms ON			Edit	
Prompt Step Cycle	1			Exit	

當測試模式(Auto Run)為手動(Manual)且系統參數 Surge/Drop 設為 ON 時之顯示器劃面 顯示如下:



註:若系統參數 Surge/Drop 設為 OFF,則不會有"SD-Volt"、"SD-Site"及 SD-Time"測試參數。測試模式(Auto Run)參 4.2.3.2 測試參數說明,系統參數 Surge/Drop 參 4.2.5 系統參數 鍵(System)。

若於待測狀態下按劃面顯示的"Edit"鍵,則在測試參數劃面有"、"、"、"と"、"Edit"及"Exit"功能鍵。

"へ"鍵:往上一個參數設定鍵。

"~"鍵:往下一個參數設定鍵。

- "Edit"鍵:測試參數編輯功能鍵,在任一功能參數選項按"Edit"鍵,即可進入該功能參數 設定劃面做編輯。
- "Exit"鍵:跳出"測試參數設定"劃面並回到待測狀態。



4.2.3.1 進入測試參數設定模式

在測試參數劃面下,按"Edit"鍵即可進入測試參數設定模式。

MemoryCycle1Memory1Step1Voltage100.0VFrequency60.0HzA Hi-Lmt0.000AA Lo-Lmt0.000AP Hi-Lmt0.0W	P Lo-Lmt 0.0W AP Hi-Lmt 0.0A AP Lo-Lmt 0.0A PF Hi-Lmt 0.000 PF Hi-Lmt 0.000 PF Lo-Lmt 0.000 Ramp Up 0.1s Delay 0.1s	Edit Exit		
	↓ 按"E	dit"鍵,注	進入測試參募	數設定劃
Memory Cycle =	1	Prev		
Memory Cycle Ran 0 - 9999 .0=Co	ge: nt1=Off	Next		
· · · · · · · ·		Exit		
	再按"	'Next"簽	建或"Prev"鍵	!・選擇所

矍擇所 くと 欲設定的參數,在此按"Next"鍵。

Memory = 1	Prev
Name =	Next
Memory Range: 1 - 50	Exit
	<more></more>

亦或可在測試參數劃面利用"へ"鍵和"~"鍵去選擇所要做設定的參數,然後再按"Edit" 鍵進入此測試參數設定劃面做設定。

Memory	Cycle 1	P Lo-Lmt	0.00		-
Step	1	AP Hi-Lmt	U.UA 0 0 A		
Voltage	100.0V	PF Hi-Lmt	0.000		
Frequenc A Hi-Lmt	y 60.0Hz 0.000A	PF Lo-Lmt Ramp Up	0.000 0.1s	Edit	
A LO-Lmt P Hi-Lm	0.000A t 0.0W	Delay <mor< td=""><td>0.1s e></td><td>Exit</td><td></td></mor<>	0.1s e>	Exit	

按"~"鍵或" ~"鍵,先選擇所欲設 定的參數,在此按"へ"鍵。

Dwell	0.1s	Connect	OFF		
Ramp Down	0.1s	0.0001100000000000			
SD-Volt	100.0V			10.00	
SD-Site	1ms				
SD-Time	1ms			T A C A	
SD-Cont.	ON			Lait	
Prompt				Second Contract	
Step Cycle	1			Exit	

按"Edit"鍵,進入測試參數設定劃 面

Connect = OFF	Prev	
	Next]
Step Connect Mode: ON/OFF	Change	
	Exit]

進入測試參數設定劃面後,可用數字鍵輸入欲設定的數值,若非數字之設定可用"Change" 功能鍵去切換欲設定的模式。

測試參數設定模式功能鍵說明如下:

"Prev"鍵 :若按"Prev"則會往前一個測試參數設定劃面。

"Next"鍵 :若按"Next"則會往向下一個測試參數設定劃面。

- "Change"鍵:範圍選擇鍵,若有非數字設定之測試參數,則會有"Change"功能鍵供使用 者去切換其可設定之功能,例:ON/OFF 切換。
- "Enter"鍵 : 在設定確認後按"Enter"鍵,程式會自動儲存此設定並跳至下一個測試參數。
- "Esc"鍵 :若按"Esc"鍵,則會取消更改並跳回此測試參數設定的首頁。
- "Exit"鍵: : 跳回測試參數劃面。若欲離開任一測試參數設定劃面,按"Exit"鍵即可跳 離測試參數設定劃面並回到測試參數劃面。
- "Edit"鍵 :編輯功能鍵。在測試參數設定模式下按"Edit"鍵即可開始編輯該功能。

"Select"鍵: : 英文之選擇鍵,將游標移至所欲設定的英文自母上,然後按"Select"鍵, 則上述顯示器劃面右側—提示設定位置便會出現該英文字母(其方式同 檔名設定方式)。

4.2.3.2 測試參數說明

記憶組測試次數(Memory Cycle)設定

進入記憶組測試次數設定時,顯示器顯示如下:



此功能為設定此記憶組所欲執行的次數。當記憶組測試次數設為0時,即表示連續測試, 直到使用者按"TEST/RESET"鍵或測試異常才會停止測試;設為1時表示不做連續測試, 即為僅連結測試一次;設2-9999即為測試次數。(參"4.2.4.2 系統參數設定"之"循環次數 (Loop Cycle)設定")

記憶組選擇(Memory)設定

進入記憶組選擇設定時,顯示器顯示如下:



若欲呼叫記憶組,可用數字鍵直接輸入所欲設定或呼叫的記憶組號碼。若輸入錯誤欲重 新選擇記憶組,請面板上"<--"鍵刪除原先輸入的數字並重新輸入所欲選擇的記憶組,然 後再按"Enter"鍵便會將所欲選擇的記錄組儲存並跳至下一個測試參數;或若不儲存任何 修改,則按"Esc"鍵跳出記憶組設定功能並回到待測劃面。



記憶組名稱編輯(Name)

若欲編輯或修改記憶組名稱,請先按"<more>"鍵然後再按"Name"鍵進入編輯劃面。



若欲編輯的檔名爲數字名稱,請直接用面板上之數字鍵輸入檔名,但若爲英文字檔名,請用">"及"~"去選擇所需要的英文字。(檔案名稱最多僅可設定 10 個字元)

在記憶組名稱編輯功能下有5個功能鍵: ">"、 " ~"、"Select"、"Enter"及"Esc"。

- ">"鍵 : 右移鍵,為上述顯示器劃面左側英文字之右移鍵,每按一次">" 鍵則游標會 往右移動一位,待移至該行的最後一個英文字母,游標不會往下一行移動, 僅會移至該行第一個英文字母。
- "~"鍵:下移鍵,為上述顯示器劃面左側英文字之下移鍵,每按一次"~"鍵則游標會往下移動一位,待移至最後一列英文字母,游標不會往右一行移動, 僅會移至第一行。
- "Select"鍵:英文之選擇鍵,將游標移至所欲設定的英文自母上,然後按"Select"鍵,則 上述顯示器劃面右側--檔名設定位置便會出現該英文字母。
- "Enter"鍵:確認鍵,在所欲設定的檔名輸入完成後,按"Enter"鍵便會將所輸入的檔名儲 存至該記憶組,並且會跳回記憶組名稱編輯劃面。
- "Esc"鍵 :若不儲存任何變更,則按"Esc"鍵可跳回記憶組名稱編輯劃面。

呼叫記憶組(List)

若欲呼叫已知檔名之記憶組,但不知儲存於第幾記憶組時即可使用此功能。請按劃面上的"List"鍵進入呼叫記憶組劃面。

こげ 華儀 雷子



請用" ~"、" Page ~" 及" Page ~" 去呼叫所需要的記憶組。在此功能下有 5 個功能 鍵: " ~"、 " Page ~"、" Page ~"、" Load" 及" Exit"。

- "~"鍵 :下移鍵,一次下移一行。
- "Page~"鍵:上移鍵,一次移動一個頁面(8行)。
- "Page~"鍵:下移鍵,一次移動一個頁面(8行)。
- "Load"鍵 :檔案載入鍵,將所要呼叫的記憶組載入欲執行的程式中,在確認所要載入的記憶組並按下"Load"鍵,程式會自動儲存此設定並跳回待測模式。
- "Exit"鍵 : 跳脫鍵,若在呼叫記憶組功能不載入其它記憶組,則可按此鍵去跳回 記憶組編輯劃面。

步驟選擇(Step)設定

進入步驟選擇設定時,顯示器顯示如下:

Step = 1	Prev]
	Next	
Step Range:1 - 9]
	Exit]

每組記憶組有9個步驟可設定,若欲呼叫任一步驟,可用數字鍵直接輸入所欲設定或呼 叫的步驟號碼。若輸入錯誤欲重新選擇,請面板上"<--"鍵刪除原先輸入的數字並重新輸 入所欲選擇的步驟,然後再按"Enter"鍵便會儲存並跳至下一個測試參數;或若不儲存任



何修改,則按"Esc"鍵跳回步驟選擇設定功能。

輸出電壓(Voltage)設定

進入輸出電壓設定時,顯示器顯示如下:



電壓設定範圍為 0.0-300.0V。當電壓模式(Voltage Mode)設為 Auto 時,會從設定的電壓值 自動判斷其屬於高檔或低檔電壓。

當電壓模式(Voltage Mode)設為 High 時,表示電壓檔位設定為高檔即 0-300V 的範圍,此時電流值為 0-150V 檔位的一半,其不會因電壓值從低檔電壓值至高檔電壓值而造成輸出中斷。

輸出頻率(Frequency)設定

進入輸出頻率設定時,顯示器顯示如下:



電流上限(A Hi-Lmt)及電流下限(A Lo-Lmt)設定

電流上限設定顯示器顯示如下:

A Hi-Lmt = 0.000A Prev Current High Limit Range: 0.000 - 9.20A ,0=OFF Exit

電流下限設定顯示器顯示如下:

A Lo-Lmt = 0.000A	Prev
	Next
Current Low Limit Range:	
10.000 mar 3.20A	Exit

型號	6605	6610	6620	6640
0-150V (A)	0.000-4.60	0.000-9.20	0.000-18.40	0.000-36.80
0-300V (A)	0.000-2.300	0.000-4.60	0.000-9.20	0.000-18.40

當電流高檔值設為0時,則表示此功能取消。



功率上限(PHi-Lmt)及功率下限(PLo-Lmt)設定

功率上限設定顯示器顯示如下:

P Hi-Lmt = 0.0W	Prev
	Next
Power High Limit Range: 0.0 - 1000W .0=OFF	
	Exit

功率下限設定顯示器顯示如下:

P Lo-Lmt = 0.0W	Prev
	Next
Power Low Limit Range:	
0.0 1000	Exit

功率設定範圍爲如下表:

	** ** *			
型號	6605	6610	6620	6640
功率値(W)	0.0-500	0.0-1000	0.0-2000	0.0-4000

當功率高檔值設為0時,則表示此功能取消。

峰值上限(AP Hi-Lmt)及峰值下限(AP Lo-Lmt)設定

峰值上限設定顯示器顯示如下:

AP Hi-Lmt = 0.0A Prev Peak Current High Limit Range: 0.0 - 36.8A ,0=OFF Exit

峰值下限設定顯示器顯示如下:

AP Lo-Lmt = 0.0A	Prev
	Next
Peak Current Low Limit Range:	
	Exit

峰值電流設定範圍爲如下表:

	1 = 1 10 + 2 10 + 2			
型號	6605	6610	6620	6640
電流値(A)	0.0-18.4	0.0-36.8	0.0-73.6	0.0-147.2

當峰值電流高檔值設為0時,則表示此功能取消。

功率因素上限(PF Hi-Lmt)及功率因素下限(PF Lo-Lmt)設定

功率因素上限設定顯示器顯示如下:

PF Hi-Lmt = 0.000	Prev
	Next
Power Factor High Limit Range: 0.000 - 1.000 ,0=OFF	
17 457 587 5165402 682 587	Exit



功率因素下限設定顯示器顯示如下:

```
PF Lo-Lmt = 0.000 Prev
Next
Power Factor Low Limit Range:
0.000 - 1.000 Exit
```

Prev ______

當功率因素高檔値設為0時,則表示此功能取消。

上昇時間(Ramp Up)設定

進入上昇時間設定時,顯示器顯示如下:



用數字鍵輸入所要設定上昇時間值,其設定範圍為 0.0-999.9s, 0 為關閉此功能。

延遲判定時間(Delay)設定

進入延遲判定時間設定時,顯示器顯示如下:



用數字鍵輸入所要設定延遲判定時間值,其設定範圍為 0.1-999.9s。

測試時間(Dwell)設定

進入測試時間設定時,顯示器顯示如下:



用數字鍵輸入所要設定延遲判定時間值,其設定範圍為 0.0-999.9s。當設為 0 時表示為持續測試,除非待測物測試失敗或人為停止測試。

緩降時間(Ramp Down)設定

進入上昇時間設定時,顯示器顯示如下:

```
  Ramp Down = 0.1S
  Prev

  Ramp Down Time Range:
  0.0 - 999.9S

  Exit
```

用數字鍵輸入所要設定上昇時間值,其設定範圍為 0.0-999.9s, 0 為關閉此功能。



步驟連結時 Ramp Down 及 Ramp Up 動作說明:

若 Step 1	的電壓値爲 V1,	測試時間 T1,	Step 2 的電壓值為 V2, 測試時間 T2;
V1 & V2	Ramp Down	Ramp Up	
V1 >V2	0 (OFF)	0 (OFF)	T1T20V
	0 (OFF)	0.1~9999.9s (ON)	T1 T2 Ramp Up 0V
	0.1~999.9s (ON)	0 (OFF)	T1 T2 0V
	0.1~999.9s (ON)	0.1~9999.9s (ON)	T1 Ramp Down Ramp Up 0V
V2>V1	0 (OFF)	0 (OFF)	T2
	0 (OFF)	0.1~9999.9s (ON)	
	0.1~999.9s (ON)	0 (OFF)	T1 Ramp Down 0V
	0.1~999.9s (ON)	0.1~999.9s (ON)	T1 Ramp Down 0V

突波/陷波電壓(SD-Volt)設定

進入突波/陷波電壓設定時,顯示器顯示如下:

SD-Volt = 100.0V Prev Next Surge/Drop Voltage Range: 0.0 - 300.0V Exit

此功能為設定突波/陷波的工作電壓,其範圍為 0.0-300.0V。



突波/陷波位置(SD-Site)設定

進入突波/陷波位置設定時,顯示器顯示如下:



此功能為設定突波/陷波的工作位置,其可利用時間去計算出所欲動作的工作位置。當 SD-Cont.=ON時,其設定範圍為 0-20mS;當 SD-Cont.=OFF時,其設定範圍為 0-99mS。

突波/陷波頻寬(SD-Time)設定

進入突波/陷波頻寬設定時,顯示器顯示如下:



此功能為定突波/陷波的波形頻寬大小。當 SD-Cont.=ON 時,其設定範圍為 0-20mS;當 SD-Cont.=OFF 時,其設定範圍為 0-99mS。

突波/陷波連續測試(SD-Cont.)設定

進入突波/陷波連續測試(設定時,顯示器顯示如下:

SD-Cont. = OFF	Prev	
	Next	
Surge/Drop Trig Mode: ON / OFF ON = Continue Trig Output.	Change	
OFF= Active one time when Trig. Softkey is pressed.	Exit	

此功能為定突波/陷波為自動執行觸發或手動觸發。當此功能設為"ON"時,則在此儀器為輸出狀態時按"Trig."鍵,系統會連續執行觸發動作,每100ms 會送出一個突波或陷波;而當此功能設為"OFF"時,則在此儀器為輸出狀態時,每按一次"Trig."鍵才會執行一次觸發動作。

突波/陷波功能設定舉例說明:

假設輸出電壓為 100Vrms, 輸出頻率為 50Hz, 突波/陷波電壓=60Vrms, 突波/陷波位置 =25mS, 突波/陷波頻寬=1mS。此設定意義為:

- 1. 輸出頻率 50Hz, 故輸出週期為 20mS(T=1/F);
- 因突波/陷波電壓(60Vrms)<輸出電壓 (100Vrms),故其為陷波設定;
- 突波/陷波位置為 25mS,表示陷波從觸發後 25mS 位置開始動作;
- 突波/陷波頻寬為 1mS,表示陷波持續 1mS 動作 後即結束。

若突波/陷波連續測試(SD-Cont.)功能設為"OFF" 且"Tirg."鍵僅被按1次,陷波波形產生如右圖:



提示(Prompt) 設定

進入提示設定時,顯示器顯示如下:



此時若需作提示功能的設定,則請按"Edit"鍵便可開始做編輯。



此功能可在進某個關鍵測試項前,藉設定此功能讓儀器暫停測試並提醒操作者注意事項,客戶可依需求在每個測試項目加提示 32 字元的註記,可選擇需設定的英文字或使用數字鍵輸入需設定的數字。

在此編輯功能下有 5 個功能鍵: ">"、 " ~"、"Select"、"Enter"及"Esc"。

- ">"鍵:右移鍵,為上述顯示器劃面左側英文字之右移鍵,每按一次">" 鍵則游標會 往右移動一位,待移至該行的最後一個英文字母,游標不會往下一行移動, 僅會移至該行第一個英文字母。
- "~"鍵:下移鍵,為上述顯示器劃面左側英文字之下移鍵,每按一次"~"鍵則游標會往下移動一位,待移至最後一列英文字母,游標不會往右一行移動, 僅會移至第一行。
- "Select"鍵:英文之選擇鍵,將游標移至所欲設定的英文自母上,然後按"Select"鍵,則 上述顯示器劃面右側--檔名設定位置便會出現該英文字母。
- "Enter"鍵:確認鍵,在所欲設定的檔名輸入完成後,按"Enter"鍵便會將所輸入的檔名儲 存至該記憶組,並且會跳回記憶組名稱編輯劃面。
- "Esc"鍵: 若不儲存任何變更,則按"Esc"鍵可跳回記憶組名稱編輯劃面。

步驟測試次數(Step Cycle)設定

進入步驟測試次數時,顯示器顯示如下:

Step Cycle = 1	Prev
Step Cycle Range: 0 - 9999 ,0=Cont.,1=Off	Next
,	Exit

此功能為設定該步驟的執行次數。當步驟測試次數設為0時,即表示連續測試,直到使

「こ」「華儀雷子



用者按"TEST/RESET"鍵或測試異常才會停止測試;設為1時表示不做連續測試,即為僅 測試一次即結束;設2-9999即為測試次數。(參"4.2.4.2 系統參數設定"之"循環次數(Loop Cycle)設定")

步驟連結(Connect)設定

進入步驟測試次數時,顯示器顯示如下:



步驟和步驟間的連結,若第1步驟其步驟連結功能設為"OFF",則在第1步驟測試通過後 即停止測試,不會再做第2步驟的自動測試;若第1步驟其步驟連結功能設為"ON",則 在第1步驟測試通過後,會自動啓動第2步驟繼續測試。

若步驟連結設為"ON",則待測劃面之步驟編號後面會顯示"_",如下圖。



本儀器出廠設定 M1-1 至 M50-9 皆為同樣的設定值,每一個記憶組的最後一個步驟 (步驟 9) 的步驟連結(Connect)功能須設為 "ON"方能和下一個記憶組做連結測試。

若記憶組 1(M1)僅有步驟 1、步驟 2 及步驟 3 之步驟連結設為"ON", 而記憶組 2(M2) 步驟 1 之步驟連結設為"ON",則僅會執行 M1-1、M1-2、M1-3 及 M1-4, 不會連結至 M2-1,因 M1-9 未設連結。

4.2.4 測試結果顯示鍵(Results)

因本儀器會自動動儲存最後一次測試的結果,故若本儀器已執行過測試,則在待測狀態 下按"<more>"鍵,然後再按"Result"鍵則可流覽最後一次測試的結果;但若本儀器未執行 過任何測試,則按"Result"鍵不會有任何作用。





1- 1P	Pass			
1- 2P 1- 3P 1- 4P	Setting 120.0V	Results 119.9V	Page~	
1- 5P 1- 6P	50.0Hz 0.0W	50.0Hz 0.0W	Page∽	
1- 7P 1- 8P	0.000A 0. 0A	0.000A 0. 0A	Exit	
		或		
1- 1F	Fail	A-LO	~	
	Setting 120.0V	Results 119.9V	Page~	
	50.0Hz 0.0W	0.0Hz 0.0W	Page∽	
	0.000A 0. 0A	0.003A 0. 3A	Exit	

請用" ~"、" Page、"或" Page、"去查詢測試結果。"~"鍵 :下移鍵,一次下移一行;"Page、"鍵 :上移鍵,一次移動一個頁面(8行);"Page、"鍵:下移鍵,一次移動一個頁面(8行)。

4.2.5 系統參數鍵(System)

在待測狀態下按"<more>"鍵,然後再按"System"鍵則可進入系統參數劃面。



"个"鍵:往上一個參數鍵。

"~"鍵:往下一個參數鍵。

"Edit"鍵:測試參數編輯功能鍵,在任一功能參數選項按"Edit"鏈,即可進入該功能參數 設定劃面做編輯。

"Exit"鍵:跳出系統參數設定模式並回到待測狀態。

4.2.5.1 進入系統參數設定模式

在系統參數劃面下,按"Edit"鍵即可進入測試參數設定模式。





或亦可在系統參數劃面下利用"へ"鍵和"~"鍵去選擇所要做設定的參數,然後再按"Edit"鍵進入此系統參數設定模式。



進入系統參數設定模式後,可用數字鍵輸入欲設定的數值,若非數字設定之參數可用"Change"功能鍵去切換欲設定的模式。

系統參數設定模式的功能鍵說明如下:

"Prev"鍵 :若按"Prev"則會往前一個系統參數設定劃面。



"Next"鍵 :若按"Next"則會往向下一個測試參數設定劃面。

"Change" 鍵:範圍選擇鍵,若有非數字設定之測試參數,則會有"Change"功能鍵供使用者去切換其可設定之功能,例:ON/OFF 切換。

- **"Enter"鍵** : 在做完設定後按"Enter"鍵,程式會自動儲存此設定並跳回此測試參數設定的首頁。
- "Esc"鍵 : 若按"Esc"鍵,則會取消更改並跳回此測試參數設定的首頁。

"Exit"鍵: :跳回測試參數劃面。若欲離開任一測試參數設定劃面,按"Exit"鍵即可跳 離測試參數設定劃面並回到測試參數劃面。

4.2.5.2 系統參數設定

執行模式設定 (Auto Run)

在進入 Auto Run 參數設定後,按"Change"鍵可設定 PROGRAM / MANUAL,當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。



當此模式設為 PROGRAM 時,即表示為程式組測試模式,可作多組程式的連結測試; 若此模式設為 MANUAL 時,僅為單一記憶組測試,無法連結其它記憶組。

單一步驟連結測試設定(Single Step)

在進入 Single Step 參數設定後,按"Change"鍵可設定 Single Step ON/OFF,當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。



當單一步驟連結測試"Single Step"設定為 ON,則當第一組 step 測試結束後,需再按 TEST 開關才會執行下一個步驟測試,當執行完所有的連結步驟後,若再按 TEST 開關就會回 到第一組的設定執行輸出。



若"Single Step"設定為 OFF,則當第一組 step 測試結束,會自動連結下一個步驟測試,一直到整個測試程式完成為止。

警報音量設定(Alarm)

在進入 Alarm 參數設定後,直接輸入數值"0~9"任一數值,當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。



0是作為關閉警報聲音之用,1的音量最小,而9為最大。請用數字鍵輸入警報音量的數字,按下 ENTER 鍵,程式會立即改變警報音量的設定,並發出設定之音量。在警報音量設定完成後,時程式會自動將所設定的警報音量數字存入記憶程式內。

LCD 反襯亮度設定(Contrast)

在進入 Contrast 參數設定後,直接輸入數值"1~9"任一數值,當設定完成後按下"ENTER" 鍵即將設定儲存。



輸入選擇1~9,按下 ENTER 鍵,顯示器會立即改變 LCD 的反襯亮度,以供立即檢視反 襯亮度是否適當。如須修改反襯亮度,可以直接修改,在 LCD 反襯亮度設定完成後,程 式會自動將所設定的反襯亮度數字存入記憶程式內。LCD 反襯亮度1 為反襯亮度最弱, 而9 為反襯亮度最強。

開機輸出狀態設定(Power Up)

在進入開機輸出狀態設定後,按"Change"鍵可設定 Power Up ON/OFF/LAST,當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。



當設為"ON"時,表示為輸出 TEST 狀態,其在開機後即自動開始測試;設為"OFF"為待測狀態;設為"LAST"表示開機後其視窗劃面會保持於最後一組輸出狀態。

測試時間單位設定(Timer Unit)

在進入測試時間單位設定後,按"Change"鍵可以切換時間顯示單 位 "SECOND"、"MINUTE"、"HOUR",當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存, 之後若執行測試時會以設定的時間作為測試執行時間單位。

Timer Unit = SECOND	Prev	
	Next	
Timer Unit Mode: Second,Minute or Hour	Change	
	Exit	

循環次數設定(Loop Cycle)

此功能指記憶組連結的測試次數,在進入循環次數設定後,按數字鍵輸入欲執行測試的 迴圈次數,當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。(設定0為連續循環輸出,設 定"1~9999"次為設定為幾次就執行幾次迴圈。)



若需作記憶組連結時,每一個記憶組9個步驟皆須連結測試完方能執行至下一個記憶組, 即該記憶組的9個步驟之步驟連結設皆需設為"ON",方能和下一個記憶組做連結測試。

- 舉例說明,當循環次數設定(Loop Cycle)=2,
- 記憶組 1: Memory Cycle=2
 - M1-1 : Connect=ON , Step Cycle=2
 - M1-2 : Connect=ON , Step Cycle=1
 - M1-3 : Connect=ON , Step Cycle=1
 - M1-4 : Connect=ON , Step Cycle=3
 - M1-5 : Connect=ON , Step Cycle=2
 - M1-5 Connect=ON Step Cycle=1
 - M1-0 Connect=ON Step Cycle=1 M1-7 : Connect=ON , Step Cycle=1
 - M1-8 : Connect=ON , Step Cycle=1
 - M1-8: Connect=ON / Step Cycle=1
 - M1-9 : Connect=ON , Step Cycle=2

則整個測試執行狀況如下:

 $\begin{array}{l} M1-1 \rightarrow M1-2 \rightarrow M1-3 \rightarrow M1-4 \rightarrow M1-4 \rightarrow M1-5 \rightarrow M1-5 \rightarrow M1-6 \rightarrow M1-7 \rightarrow M1-8 \rightarrow M1-9 \rightarrow M1-9 \rightarrow M1-1 \rightarrow M1-1 \rightarrow M1-2 \rightarrow M1-3 \rightarrow M1-4 \rightarrow M1-4 \rightarrow M1-5 \rightarrow M1-5 \rightarrow M1-6 \rightarrow M1-7 \rightarrow M1-8 \rightarrow M1-9 \rightarrow M1-9 \rightarrow M2-1 \rightarrow M2-2 \rightarrow M2-2 \rightarrow M2-1 \rightarrow M2-2 \rightarrow M2-2 \rightarrow M2-1 \rightarrow M2-2 \rightarrow M2$

電壓上限設定(Voltage High)

在進入電壓上限設定後,按數字鍵輸入 Voltage High 數值(0.0-300.0V),當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。





此功能可以限制及設定調整電壓的上限值,讓使用者在待測或 TEST 輸出時不能輕易的調整變更電壓的設定,以免超出被測物允許輸入的電壓範圍。

電壓下限設定(Voltage Low)

在進入電壓下限設定後,按數字鍵輸入 Voltage Low 數值(0.0-300.0V),當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。



記憶組 2: Memory Cycle=3

- M2-1 : Connect=ON , Step Cycle=1
- M2-2 : Connect=ON , Step Cycle=3



此功能可以限制及設定調整電壓的下限值,讓使用者在待測或 TEST 輸出時不能輕易的調整變更電壓的設定,以免超出被測物允許輸入的電壓範圍。

頻率上限設定(Frequency High)

在進入頻率上限設定後, 按數字鍵輸入 Frequency High 數值(45.0-500Hz), 當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。



此功能可以設定頻率的上限值,讓使用者在待測或 TEST 輸出時不能輕易的調整變更頻率的設定,以免超出被測物允許輸入的頻率範圍。

頻率下限設定(Frequency Low)

在進入頻率下限設定後,按數字鍵輸入 Frequency Low 數值(45.0-500Hz),當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。

F Lo-Lmt = 45.0Hz	Prev	
	Next	
Frequency Low Limit Range:		
45.0 - 500H2	Exit	

此功能可以限制及設定調整頻率的下限值,讓使用者在待測或 TEST 輸出時不能輕易的調整變更頻率的設定,以免超出被測物允許輸入的頻率範圍。

啓始角度設定(Start Angle)/結束角度設定(End Angle)

在進入啓始角度設定或結束角度設定後,可按數字鍵去輸入所需的角度,其設定範圍為0~359°。



當 Results 參數選定後,按下"Edit"鍵即可進入 Result 的設定選單,按"Change"鍵可設定 Results - ALL、LAST、P/F,當設定完成後按下"ENTER"鍵即將設定儲存。

Results = LAST	Prev	
Result Mode:	Next	
P/F = View full screen PASS	Change	
LAST = View only last step.	Exit	

此功能是設定最後測試結果的顯示劃面狀態,可設定 ALL、P/F、LAST 三種模式。



選擇 ALL 模式: 當執行單一測試或 Connect 連結測試結束後,顯示器會顯示"所有"

執行的測試結果,如下圖。

1-1 Pas 1-2 Pas	s 120.0V s 100.0V	50.0Hz 60.0Hz	0.003A 0.002A	Pageへ	
				Page∽	
				Exit	

選擇 P/F 模式: 當執行單一測試或 Connect 連結測試結束後會顯示"PASS"或"FAIL"執 行的測試結果。當執行 Connect 連結測試時只要有其中一組 Step 測試 時判定失敗,測試結束後畫面會顯示"FAIL",若全部的 Connect 連結 測試結束都通過測試畫面會顯示"PASS"。



選擇 LAST 模式:當執行單一測試或 Connect 連結測試結束後,顯示器會顯示"最後一組"執行的測試結果,如下圖。



突波/陷波功能設定(Surge/Drop)

當此功能設為 ON 時,為開啓測試參數中突波/陷波"SD-Volt"、"SD-Site"及"SD-Time"的編輯功能;當此功能設為 OFF 時,則測試參數中突波/陷波編輯功能被取消。



過載電流恆定輸出設定(OC-Fold)

當設 ON 時為啓動過載電流恆定輸出,此時電壓會因為負載的加重而降低調整電壓的設定值,維持輸出電流恆定。(註:此功能設定後必須負載電流超過電流上限設定值(A-HI)才會 啓動);當設 OFF 時為關閉過載電流恆定輸出。

OC Fold = 0	Prev
Over Current Fold Mode:	Next
ON = Enable Voltage fold back mode.	Change
OFF = Dïsable Voltage fold back mode.	Exit



4.3 測試說明

4.3.1 AUTO RUN 設定為"PROGRAM"

若測試參數 AUTO RUN 設定為"PROGRAM",待測畫面永遠僅顯示電壓、電流值,且 無論在待測或測試畫面下,面板上的飛梭旋鈕失效不會有動作。

待測畫面如下:



此時若按"TEST/RESET"鍵做測試,其測試畫面如下:



電壓値永遠顯示

測試時利用"Meter"鍵去切換此位置的值為 F/AP/P/A/PF 之一的顯示值;或按"Cycle"顯示步驟、記憶組及程式迴圈次數。

4.3.2 AUTO RUN 設定為"MANUAL"

若測試參數 AUTO RUN 設定為"MANUAL",於待測及測試畫面下可利用"Meter"鍵切換所欲顯示的參數值。待測畫面如下:



按一次"Meter"鍵,游標會跳至下一個參數,且畫面會顯示該參數值,此時可利用面板上的飛梭旋鈕調整去調整畫面上的參數值。當劃面切換至"AP"、"P"及"PF"參數時,飛梭旋鈕可調整電壓值;當劃面切換為"F"檔時,飛梭旋鈕可調整頻率值;當劃面切換為"A" 檔時,飛梭旋鈕可調整電流值。



若按"TEST/RESET"鍵做測試,測試畫面如下:



電壓値永遠顯示

當待測畫面設定顯示為那一個參數,則測試畫面即顯示該參數 值。此時亦可利用 "Meter"鍵去切換此位置的顯示參數值;或 按"Cycle"顯示步驟、記憶組及程式迴圈次數。

按一次"Meter"鍵,游標會跳至下一個參數,且畫面會顯示該參數值,此時可利用面板上的飛梭旋鈕調整去調整畫面上的參數值。當劃面切換至"AP"、"P"、"PF"及"A"參數時,飛梭旋鈕僅可調整電壓值;當劃面切換為"F"檔時,飛梭旋鈕可調頻率值。

4.3.3 測試劃面之功能鍵說明

"Meter"鍵 :可切換顯示 F/AP/P/A/PF 值。

"Auto"鍵 :此電壓設定模式,可設定為"AUTO"或"HIGH"。 當電壓模式(Voltage Mode)設為 Auto 時,會從設定的電壓値自動判斷其屬 於高檔或低檔電壓。

> 當電壓模式(Voltage Mode)設為High時,表示電壓檔位強迫設定為高檔(即 0-300V的範圍),此時電流值為0-150V檔位的一半,其不會因電壓值從低 檔電壓值至高檔電壓值而造成輸出中斷。

"Cycle"鍵 :可顯示步驟、記憶組及程式迴圈次數。



"Trig."鍵 :當 System 設定之系統參數 Surge/Drop 設為 ON,則方有此功能鍵。
 此功能鍵為觸發所設定的 Surge/Drop 動作,每按一次僅做一次 Surge/Drop 動作,但每次觸發需間隔至少 200ms 才會有動作。



4.4 顯示器訊息

以下是輸出異常顯示的訊息表示的意義:

當有異常動作發生時 Display 會顯示錯誤發生時的訊息狀態,而輸出將轉為 OFF 狀態、 蜂鳴器會發出警報(Alarm)、TEST/RESET LED 指示燈閃爍,需按 TEST/RESET 鍵方可解 除蜂鳴器警報(Alarm)。

WARNING

任何的錯誤訊息的發生都屬異常狀況,應詳細的記錄下異常狀態顯示訊息,並確認故障排除後始可再動作輸出,或尋求華儀電子或其指定的經

銷商給予維護。

HI-A 過設定電流保護

當電流錶之電流值大於電流設定之電流值時,顯示器會顯示"HI - A",蜂鳴器響, TEST/RESET LED 指示燈閃爍。

OCP 過電流保護

當連續1秒輸出電流超過額定滿載電流的105%或輸出短路時,顯示器會顯示 "OCP",蜂鳴器響,TEST/RESET LED 指示燈閃爍。

OTP 過溫度保護

當機器散熱筒的溫度超過130 ℃,顯示器會顯示"OTP "。表示機器工作溫度過高,蜂鳴器響,TEST/RESET LED 指示燈閃爍。

OVP 過電壓保護

當電壓輸出範圍於 0-150V 而輸出電壓超出設定電壓 5V,或電壓輸出範圍於 0-300V 而輸出電壓超出設定電壓 10V 時,顯示器會顯示"OVP"(過電壓保護),蜂鳴器響,TEST/RESET LED 指示燈閃爍。



第五章 遠端控制界面說明

5.1 遠端控制界面

在儀器的背板上有遙控訊號輸出端子,將儀器的"測試通過(PASS)"、"測試失敗(FAIL)" 和"測試中(PROCESSING)"等訊號提供為遙控監視之用。這些訊號的現狀分別由儀器內 部三個繼電器(Relay)提供不帶電源的"常開(N.O.)"接點作為訊號輸出工具,其接點的容量 為: AC 250V 1.0 Amp /DC 250V 0.5 Amp。這些接點沒有正負極性的限制,同時每一個 信號是獨立的接線,沒有共同的地線(COMMON)。



訊號是由儀器背板上配置的 Signal Output 端子輸出,每個輸出訊號的接線分別如下:

PASS 訊號 接在 PIN 1 和 PIN 2 之間。
 FAIL 訊號 接在 PIN 3 和 PIN 4 之間。
 PROCESSING 訊號 接在 PIN 5 和 PIN 6 之間。
 空腳 PIN 7、PIN 8 和 PIN 9 為未使用的空腳。

下列為繼電器如何驅動各種訊號的說明:

- 測試中 當本分析儀進行測試時,繼電器會將 PIN 5 和 PIN 6 接通。 在測試完成後, 繼電器會再將 PIN 5 和 PIN 6 回復開路狀態。
- 測試通過 在被測物通過測試後,繼電器會將 PIN 1 和 PIN 2 接通。 在另外一個測試 程序開始測試時,或按"RESET"開關後,繼電器會再將 PIN 1 和 PIN 2 回復 開路狀態。
- 測試失敗 在被測物測試失敗後,繼電器會將 PIN 3 和 PIN 4 接通。 在另外一個測試 程序開始測試時,或按"RESET"開關後,繼電器會再將 PIN 3 和 PIN 4 回復 開路狀態。