


1.打开软件---工具---改变光栅尺方向



2.看一下软件显示数值和数码表数值在正负相反的轴相上打勾或者取消打勾完成后确定即可

