# 名称: AN97 单相智能变频电源 TS 系列用户手册

# (物料编号: 08819184)

版本号	V1.3	生效期	下发之日
编制	刘广扩	日期	2010-3-5
审 核	史继虎	日期	2010-3-5
市 场	燕丽婷	日期	2010-3-10
标准化	张卫霞	日期	2010-03-25
批准	王岩崧	日期	2010-03-25

注:本页为用户手册批准页,不做印刷,"名称"行为印刷时参考。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

AN97 系列

单相智能变频电源

用户手册(V1.3)

本用户手册中包含的智能变频电源型号:

AN97015TS /AN 97020TS / AN97030TS / AN97045TS / AN97060TS /

**AN97100TS / AN97150TS** 

本系列智能变频电源前视图:



符合标准

智能变频电源产品参照以下标准组织生产: GB 7260.2-2003 不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.3-2003 不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求 SJ/T 10691—1996 变频变压电源通用规范 SJ/T 10541—94 抗干扰型交流稳压电源通用技术条件

	<b></b>
P	স্ম
н	~1~

# 目录

第一章 概述	1
1.1 产品简介	1
1.2 产品特点	1
1.2.1 基本功能	1
1.2.2 智能化特点	2
1.3 性能参数	2
第二章 选择产品型号	4
2.1 型号命名方法	4
2.2 输出电压和电流对应关系	4
2.3 负载的功率因数对输出功率的影响	4
2.4 电机、压缩机负载对输出功率的要求	4
第三章 拆封与安装	5
3.1 折封检查	5
3.2 安装环境	5
3.3 接线	5
3.3.1 电源进线	5
3.3.2 电源输入输出接线	5
3.4 通电检查	5
第四章 操作方法	5
4.1 前面板说明	б
4.2 工作状态说明	8
4.2.1 待机状态	3
4.2.2 预置状态	3
4.2.3 运行状态	3
4.2.4 线路电阻补偿状态	9
4.2.5 故障状态	9
4.3 操作注意事项10	0
4.4 快捷操作	9
第五章 串行通信协议11	1
5.1 握手协议	1
5.2 通信数据格式1	1
5.3 通信时序1	3
5.4 通信命令及应答数据格式详注13	3
第六章 维护与品质保证17	7
6.1 常见故障与维护11	7
62 品质保证 11	7
0.2 前次你是	

II



#### 第一章 概述

# 1.1 产品简介

**艾诺智能变频电源**可提供世界各国电网供电电压,适用于出口电器生产厂、实验室、国防军工等行业。艾诺智能变频电源采用数字技术和 IPM/IGBT 智能化输出,动态特性好,负载适应强,效率高,操作简单,是目前技术性能优秀的产品。



图 1-1 原理框图

#### 1.2 产品特点

#### 1.2.1 基本功能

#### 1、输出频率预置

输出频率在 45~65Hz 和 400Hz(选择)之间预置, 50Hz/60Hz 转换热键可以快速选择这两个常用频率,对应的 2F/4F 倍频快捷键,可提供对绕组类产品进行倍频测试的输出频率。

#### 2、输出电压预置和调节

输出电压预置范围: 1V~300V;常用电压 120V 和 220V 可以通过转换热键 120/220 选择,还可以用增或减键调节到任意输出电压值;在运行状态,可以按切换键切换到△U 状态,然后按增或减键按照预置的上下浮值快速调节输出。电压输出有预置调节和在线调节两种方式。

#### 3、高档锁定功能

待机状态下,按下系统键,进入系统参数设置界面,可分别设置通讯的地址、波特率及 锁定电压高档。

当电压窗口显示 AUTO 时,高低档可自动换档,当显示为 HOLD 时,输出锁定为高档。 4、电压、频率在线调节

切换键,可以切换 U/f/△U 三种状态,在运行状态下,增、减键可分别在线调节输出电压、频率值及电压上下浮。

#### 5、按键锁定功能

在电源待机状态或者运行状态下,按锁定键3秒,电源进入按键锁定状态,此时除了停止键和锁定键外,其余按键均不响应,可以避免非专业人士对电源进行误操作。当需要解锁

时,再次按锁定键3秒即可。

#### 6、线路电阻补偿功能

对于 20kVA 及以上型号的电源,由于输出电流较大,在输出线路上会造成一定电压降 使负载两端的实际电压降低。线路电阻补偿功能可以根据用户设置的补偿参数,提高电源端 的实际输出电压,补偿线路造成的电压降。

在启动状态下,长按<u>系统</u>键进入线路电阻补偿状态,调节该补偿参数可以补偿输出线路所造成的电压降。

注: 只有 20kVA 及以上功率的电源具有线路电阻补偿功能。

#### 7、过压保护功能

TS 系列的电源的输入为三相四线制,其中 A-N 作为系统控制电路的供电电源,额 定工作电压为 220V。如果在 A-N 间接入 380V 的电压输入断路器左边的保险丝就会熔断, 保护内部电路不受损坏。接线正确后,更换保险丝电源就可以继续工作。

#### 8、 快捷组功能

TS 系列电源具有多个快捷组,每个快捷组的电压、频率和上下浮值都可以独立设置。在待机状态下,按动两个快捷组键,可以快速切换各个快捷组的值。

## 1.2.2 智能化特点

艾诺智能变频电源采用智能 IGBT(IPM)输出,具有自动过流、过压保护,和独立的温度 检测保护电路。内部存储器自动记忆上次启动时的输出条件。

艾诺智能变频电源具有锁相组合功能,可以通过锁相接口按 120 度相位互相锁相,将单相输出的产品组成三相输出电源产品。

串行通信接口,可以使电源与计算机通信,通过计算机对变频电源进行操作。

#### 1.3 性能参数

见表 1-1。

# 表 1-1 单相 LED 系列智能变频电源性能参数表

型号/参数	数	AN97015TS	AN97020TS	AN97030TS	AN97045TS	AN97060TS	AN97100TS	AN97150TS		
输出容量	= =	15kVA	20kVA	30kVA	45kVA	60kVA	100kVA	150kVA		
工作方式	Č.	LED 四显示窗口,	正弦波输出,锁木	目组合,远程操作(;	选配)					
输出频率	<u>K</u>	45~65Hz,100Hz,120Hz, 200Hz, 240Hz,400Hz								
频率稳定	三度	$\leq 0.1\%$								
输出	110V	136.4A	182A	273A	410A	546A	908A	1364A		
电流	220V	68.2A	91A	136.5A	205A	273A	454A	682A		
输出电压	- - -	(低档)1V~150V,	(高档)151V~300	V; 或者 (高档)1V	√~300V					
输出相数	¢	单相								
负载效应	Ž.	$\leq 1\%$								
输出电日 失真度	<u> </u>	<2%(阻性负载)								
输入电源	系	三相四线								
过载报警	文 ī	>100%报警								
保护装置	9 L	短路保护,过载保护,功率器件过热保护								
记忆功能	N N	上次启动参数								
效率		≥85%								
预置功能	נאנא	待机状态时可预量	呈输出电压,输出电	1压频率,输出电压	三上、下浮动电压值					
输出电日 快捷方式	ī 〔选择	运行状态时,切抄	英到∆U状态, 按	"增"或"减"键,	可使输出电压快捷	<b>赴</b> 上浮或下浮				
输出频率 快捷方式	<sup>國</sup> 式选择	待机状态时,按	"50Hz/60Hz"键利	II"2F/4F"键,可	使输出电压频率转换	换至 50Hz 或 60Hz	及其2倍频和4倍	频		
通信接□	]	RS232/RS485(选酉	(5							
输入电源	亰	AC: 380V±10%	, $50Hz\pm5\%$							
外形尺寸	ŀ	600*11	00*000	000*60	0*1200	750*1400*1100	000*16	00*1200		
$W \times H \times$	D(mm)	000.11	00.900	900.00	0.1200	750*1400*1100	900*10	00.1300		
工作环境	之	温度: 0~40℃	相对湿度: ≤	90%RH						
备注		型号中末尾字母合 相电源输出。	含义: 第一个"S"	表示单相电源输入	,"T"表示三相电	源输入;第二个"	'S"表示单相电源转	输出,"T"表示三		

第二章 选择产品型号

第二章 选择产品型号

# 2.1 型号命名方法



- 图 2-1 型号命名方法
- 1、规格代号:表示电源的输出容量。
- 2、输入输出代号:
- ① H:采用 VFD 显示方式的台式产品;
- ② SS/TS: LED 显示方式的立式单相(S)、三相(T) 输入/输出产品;

# 2.2 输出电压和电流对应关系

在 110V 和 220V 两个中心电压处的输出电流,如图 2-2 所示。



# 2.3 负载的功率因数对输出功率的影响

智能变频电源供电负载是感性或容性时,受无功功率的影响,有功功率呈斜线变化。



# 2.4 电机、压缩机负载对输出功率的要求

电机和压缩机通电瞬间需要一个较大启动电流。因此,应根据启动电流来选择电源型号。 请注意,压缩机启动电流较大,特别是断电几秒钟内再启动,电流会异常大甚至会烧 坏压缩机!



#### 第三章 拆封与安装

### 3.1 折封检查

旋开螺栓后打开木箱,将变频电源取出。

首先检查产品铭牌,确定机型与定单相符,检查包装箱内物件,确定与装箱清单相符。 检查有无运输损伤,紧固件有无脱落,或其他异常现象,如有疑问请及时与艾诺仪器公 司联系。

### 3.2 安装环境

严禁安装在含有易燃易爆气体或腐蚀性环境处。

散热孔与墙面或遮挡物应留有 30cm 以上距离,避免将智能变频电源放置在阳光直射和 潮热处,严禁水淋。

#### 3.3 接线

#### 3.3.1 电源进线

电源进线接三相 380V 电网, 电源输入输出端子盒在打开前门下侧, 如图 3-1 所示接线。



图 3-1 单相 LED 系列智能变频电源接线方式

#### 3.3.2 电源输入输出接线

输入输出接线线径不应小于表 3-1 数据。

表 3-1 输入输出接线线径

型 号规 格	输λ(线径)	输出(线径)		
主切观相		110V	220V	
AN97015TS	BVR16mm <sup>2</sup>	BVR50mm <sup>2</sup>	BVR25mm <sup>2</sup>	
AN97020TS	BVR16mm <sup>2</sup>	BVR50mm <sup>2</sup>	BVR25mm <sup>2</sup>	
AN97030TS	BVR25mm <sup>2</sup>	BVR95mm <sup>2</sup>	BVR50mm <sup>2</sup>	
AN97045TS	BVR25mm <sup>2</sup>	双 BVR50mm <sup>2</sup>	BVR50mm <sup>2</sup>	
AN97060TS	BVR50mm <sup>2</sup>	双 BVR95mm <sup>2</sup>	BVR95mm <sup>2</sup>	
AN97100TS	BVR50mm <sup>2</sup>	$\equiv$ BVR95mm <sup>2</sup>	双 BVR95mm <sup>2</sup>	
AN97150TS	BVR70mm <sup>2</sup>	四 BVR95mm <sup>2</sup>	双 BVR95mm <sup>2</sup>	

#### 3.4 通电检查

重新检查智能变频电源的进线和出线,连接正确无误后,合上进线开关,经过15秒左 右的预热,显示面板显示待机状态。检查显示窗口是否有多笔画或者少笔画的现象,按键功 能是否正常。

如果出现报警声,表明有故障,智能变频电源会自动进入保护状态,并在功率窗口显示 报警代号。



第四章 操作方法

# 第四章 操作方法

# 4.1 前面板说明

## 4.1.1 前面板示意图

单相 LED 系列智能变频电源的前面板示意图如图 4-1 所示。



图 4-1 单相 LED 系列智能变频电源的前面板示意图

# 4.1.2 显示窗口和按键说明

见表 4-1。

表 4-1 显示窗口和按键说明

序号	名称	功能
1	由正显示窗口	待机状态下,显示 0.00;预置状态下,显示预置电压值,上下浮设
1	电压亚尔图片	定值;运行状态下,显示实际的输出电压值。
2	新家显示窗口	待机状态和预置状态下,显示预置电压值;运行状态下,显示实际
2	<u> </u>	的输出频率值。
3	由流見云窗口	待机状态和预置状态下,显示 0.00;运行状态下,显示实际的输出
3	电机业小团口	电流值,报警状态下,显示 ""
		待机状态和预置状态下,显示 0.00;运行状态下,显示实际的输出
4	功率显示窗口	有功功率值;报警状态下,显示报警代码,如0002;线电阻补偿状
		态,显示补偿参数,如"5"
		显示输出档位,当高档锁定标志设为 "AUTO"时,根据预置电压
5	高、低档指示灯	自动切换高低档,相应指示灯亮;当高档锁定标志设为"HOLD"
		时,输出锁定为高档,高档指示灯亮。
6	输出指示灯	绿色指示灯,运行状态时,该指示灯亮。
7	报警指示灯	红色指示灯,报警状态时,该指示灯闪亮,并伴有声音报警。
8	快捷组指示灯	共6个。使用快捷组时,相应组的指示灯亮。
9	切换指示灯	在运行状态下,指示可以在线调节的参数,该参数可以通过"增"、



		"减"键调节。
10	瑞宁指示灯	指示按键是否处于锁定状态,锁定时指示灯亮。锁定状态下除"停
10	员是泪小月	止"键和"锁定"键外,其他键均无效。
11	快捷组键	共两个。待机状态下,可以切换6个快捷组。
12	50Hz/60Hz 键	待机状态下,快速切换 50Hz 和 60Hz。
13	2F/4F 键	待机状态下,可以设置 50Hz 和 60Hz 的 2 倍频和 4 倍频。
14	120V/220V 键	待机状态下,快速切换 120V 和 220V。
15	瑞宁键	待机和运行状态下,按该键3秒后,锁定键盘,同时锁定指示灯亮,
15	坝疋琏	再按3秒解除锁定,锁定指示灯灭。
16	切换键	运行状态下, 切换"增"、"键"键调节的参数。
17	亥纮姆	待机状态下,设置通讯波特率、和上位机通讯时的本机地址,高档
17	尔玑挺	锁定标志。
18	预置键	待机状态下,预置输出频率,电压,上、下浮电压值。
19	增键	增加相应的参数。
20	减键	减小相应的参数。
21	启动键	启动输出,输出指示灯亮。
22	停止键	停止输出,输出指示灯灭。

# 4.1.3 各按键在不同状态下的响应

AN97 单相 LED 系列智能变频电源各按键在不同状态下的响应,见表 4-2 所示。

按键 电源状态 作用 按键名	软启动完 成之前	停止态 (待机态)	运行态 (输出态)	预置态	系统设置态	故障态	线路电阻 补偿状态
启动	Х	启动输出	Х	Х	Х	Х	Х
停止	Х	Х	停止输出	保存设置 返回待机 态	保存设置返 回待机态	第一次按,消 除报警声,第 二次按,退出 故障态进入 待机态	保存设置, 停止输出, 返回待机 态
增	Х	Х	根据切换 标识所使 能的状态	增减闪动 窗口的参 数 依次是	改变闪动窗 口的参数。 依次是波转	Х	调节补偿
减	Х	Х	进行电压 频率的在 线调节	频率,电 压,上浮 值,下浮值	率、通讯地 址、高档锁 定标志。	Х	参数
切换	Х	Х	切换可以 在线调节 的参数	Х	Х	х	Х
预置	Х	进入预置态	Х	切换预置 参数	Х	Х	Х
系统	X	进入系统设 置态	X		循环使能通 讯地址、波 特率、电压 高档锁定设 置	X	保存补偿 参数,返回 运行态

表 4-2 AN97 单相 LED 系列智能变频电源按键功能



第四章 操作方法

锁定	Х	长按3秒锁 定键盘或解 锁	长按3秒锁 定键盘或 解锁	х	х	Х	X
120V/220V	X	电压 120V /220V 切换	X	Х	X	X	X
50Hz/60Hz	X	频率 50Hz /60Hz 切换	X	Х	X	X	X

注:"X"代表无效。

# 4.2 工作状态说明

#### 4.2.1 待机状态

检查变频电源进线、出线连接正确无误后,合上进线开关,延时约15s后,进入待机状态。此时电源无输出,显示窗口均不闪动。在待机状态下按启动键进入运行状态,按预置 键进入预置状态,按系统键进入系统设置状态,按电压热键 120V/220V 可切换预置电压常 用值(120V、220V),按频率热键 50Hz/60Hz 可切换预置频率常用值。

#### 4.2.2 预置状态

在待机状态下,按动两个快捷组键,可以切换普通状态和6个快捷组,按预置键进入 预置状态,在该状态下可以设置该组的频率、电压和上下浮值。

在预置状态下可以预置四个参数,依次为频率、电压、电压上浮值、电压下浮值。在待 机状态下按预置键首先进入预置频率状态,每按一下预置键进入下一个参数的预置状态,最 后再按预置键回到待机状态,也可在预置任何参数的过程中按停止键回到待机状态。

1) 预置频率状态:频率显示窗口闪动,可以按增键、减键改变预置频率值,也可按频率热键选择常用频率(50Hz、60Hz)。

2) 预置电压状态: 电压显示窗口闪动,可以按增键、减键改变预置电压值,也可按 电压热键选择常用电压(120V、220V)。

3) 预置电压上浮百分比状态:电压显示窗口数值闪动,可以按增键、减键改变预置 电压上浮值(预置范围 5V~30V)。

4) 预置电压下浮百分比状态:电压显示窗口数值闪动,"-"号代表下浮值,可以按增键、减键改变预置电压下浮值(预置范围-5V~-30V)。

#### 4.2.3 运行状态

智能变频电源在待机状态下,按启动键进入正常运行状态,输出预置的电压和频率值,输出指示灯亮。电压、频率、电流和功率窗口分别显示实际输出的电压值、频率值、电流值和功率指。按启动键返回待机状态。

运行状态下,可以在线调节电源的输出电压和频率。

1) 输出电压调节:按切换键切换到调节电压状态,"U指示灯"亮,按增键和减键调 节输出电压。电压窗口显示预置电压约2秒后,显示实际输出的电压。电压调节范围不能超 出当前档位的电压范围。

2) 输出频率调节:按切换键切换到调节频率状态,"f指示灯"亮,按增键和减键调 节输出频率。频率窗口显示实际输出的频率。频率可以在线调节的范围是45Hz~65Hz。

3) 输出电压上下浮调节: 按切换键切换到调节电压上下浮状态,"△U指示灯"亮, 按增键输出电压上浮,按减键输出电压下浮。电压窗口显示预置电压约2秒后,显示实际 输出的电压。上下浮的范围不能超出当前档位的电压范围。

#### 4.2.4 线路电阻补偿状态

在运行状态下,长按系统键,可以进入线路电阻补偿状态。进入线路电阻补偿状态后, 功率窗口显示线路电阻补偿参数(闪动),按增键和减键可以调节该参数,电源的输出电压将 随着发生变化。再次按系统键,可以退出线路电阻补偿状态回到运行状态。

线路电阻补偿参数计算方法如下:

线路电阻补偿参数 = 电源输出电压 - 负载端电压 负载电流 ×1000

注: 只有 20kVA 及以上功率的电源有此状态。

#### 4.2.5 故障状态

当出现故障时,启动自动保护功能并进入故障状态,此时停止输出,报警指示灯闪亮, 发出报警声,功率窗口显示报警代码。按停止键,消除报警声,再次按停止键,返回待机 态。排除故障后可再次启动。

故障代码说明见表 4-3。

表 4-3 故障代码说明

故障代码	故障原因
0001	过流、过热
0002	过载

## 4.3 操作注意事项

1、闭合输入开关前,确保接线正确无误。

2、闭合输出开关前,检查电源输出的电压和频率是否正确,以免烧坏负载。

3、电源在运行状态时,高档锁定标志设为"AUTO"时,输出电压可在1~150V或151~ 300V 范围内增减; 高档锁定标志设为"HOLD"时, 输出电压可在 1~300V 范围内增减。

4、电源功率显示窗口显示负载实测有功功率值。

5、当功率窗口显示"000X"并有声光报警信号时,电源进入自动保护状态,并在功率 窗口显示故障代号。此时,按一下停止键可消除报警声,再按一下停止键可返回到待机状 态。此时,应根据故障代号查明故障原因并予以排除。

6、断开输入开关前,请先停止输出。

#### 4.4 快捷操作

#### 4.4.1 电压调节:

1、按 120V/220V 键,可以循环输出 120V 和 220V (待机切换)。

2、在运行状态下,按切换键,切换到调节电压状态(U指示灯亮),按增键或减键可以 调节输出电压,步幅为1V。

3、在运行状态下,按切换键,切换到电压上下浮状态(△U指示灯亮),按增键或减键 可以调节电压上下浮(上下浮值在待机状态下,按预置键设定)。

#### 4.4.2 频率调节

1、在待机状态下,按 50Hz/60Hz 键,循环选择取 50Hz 或 60Hz;

2、在待机状态下,按 2F/4F 键,循环选取 50Hz 或 60Hz 的 2 倍和 4 倍频;

3、在运行状态下,按切换键,切换到调节频率状态(f指示灯亮),按增键或减键可以调 节输出频率,步幅为0.1Hz。

# 4.4.3 快捷组操作

1. 在待机状态下,按两个快捷组键,可以在多个快捷组之间切换,输出电压和频率的 预置值将会随着改变。

2. 在待机状态下,按预置键,可以进入当前所使用的快捷组参数的设定状态。在该状态下,可以分别设置本组的频率、电压、上浮值和下浮值。



#### 第五章 串行通信协议



1、本机 RS232 地址设置与上位机所选地址一致!

2、本机 RS232 波特率设置与上位机所选波特率一致!

3、上位机按照"下传命令数据格式"发送命令!

否则通信将不能实现!

## 5.1 握手协议

由主机和从机组成的测控网络中(图 5-1 所示),一次通信是首先由主机的下传命令发起的,以从机的应答结束。所以握手协议采用单向握手协议,即仅在从机的上传数据中有关于接收主机数据是否正确的信息,主机根据此信息确定是否重发控制命令。而主机在收到从机的上传数据后,可根据其所带的校验字,来判断上传数据是否正确,如有误,则向从机重发命令。



图 5-1 握手协议

# 5.2 通信数据格式

本协议采用数据帧的格式在主机与从机之间进行数据传送,数据帧包括"下传命令"和 "上传应答"两大类的格式。

### 5.2.1 下传命令数据格式

帧头	有效字节数	从机地址		命令<参数>串	校验和	帧尾
7BH	1 字节	XXH	XXH	命令<=参数>*	XXH	7DH

- (1) 帧头: 1 字节, 固定为 7BH, 即'{'的 ASCII 码。
- (2) 有效字节数:1字节,数值为地址码+命令<参数>串+校验和的字节总数,16进制数。
- (3) 从机地址: 2字节(16进制数)。

0001H~00FEH(即 1~254)为有效地址空间,其他地址空间保留。

- (4) 命令<参数>串语法:
  - a) 命令: 英文字母的 ASCII 码组成一个命令,长度最大为 8 个字母;命令按功能分为 控制命令、查询命令和设置命令。
  - b) 参数:参数均用 ASCII 码表示,详见命令举例。
  - c) 规定:

控制类命令: 以字母'C'开头;

设置类命令: 以字母'S'开头;

查询类命令: 以字母'R'开头;

- d) 命令格式:
  - 控制类: 命令\*
  - 设置类: 命令=参数\*
  - 查询类: 命令\*
- e) 分隔符:
  - <=> 命令与参数之间的分隔符(等号)
  - <\*> 命令串结束分隔符(星号),任何一条指令(包括下传数据也上传应答数据) 在校验和前都应有此符号

<,>参数间的分隔符

- (5) 校验和:1 字节(16 进制数),是对所发送数据校验的结果。校验采用水平校验,即 有效字节数+从机地址+命令+参数的和,长度为双字节,取低位字节为校验和。
- (6) 帧尾: 1 字节, 固定为 7DH, 即'}'的 ASCII 码。

#### 5.2.2 上传数据格式

(1) 无效命令应答数据格式

应答格式如下:

帧头	有效字节数	从机地址		应答内容	校验和	帧尾
7BH	1个字节	XXH	XXH	无效命令=?*	XXH	7DH

命令:无效命令。

参数:命令无效符号:?,即 ASCII 码为 3FH。

- 应答格式: 命令=?
- 说明:告诉主机此命令对本机无效,要求主机更正后重新发送数据帧,同时目标从机 将本次接收到的数据帧丢弃。

#### (2) 控制和设置类命令的应答数据格式

本机对上位机发送来的控制和设置类命令具有相同的应答数据格式:

帧头	有效字节数	从机地址		应答内容	校验和	帧尾
7BH	1个字节	ХХН	ХХН	命令=执行状 态;*	ХХН	7DH

命令: 主机下发的命令。

参数:执行状态,1个字节。

=(ASCII 码: 3DH) ---表示命令执行正确。

!(ASCII 码: 21H) ---表示命令在仪表的当前状态属非法操作。

应答内容格式:"命令=="或命令"=!"



#### (3) 查询命令执行状态响应信息

响应信息格式如:

帧头	有效字节数	从机地址		应答内容	校验和	帧尾
7BH	1个字节	XXH	XXH	命令=参数*	XXH	7DH

命令: 主机下发的查询命令。

参数:返回数据。

格式: 命令=参数 (详见 5.4 中的举例);

#### 5.3 通信时序

如图 7-2 所示,本机与上位机之间通信时序可描述如下:

(1) 上位机 (PC) 依照 7.2 节规定的格式向下位机传送命令数据帧,同时本测试仪的处理器会接收上位机发来的数据。

(2) 当本测试仪接收命令完成后,会解析上位机发送来的命令,

- a)命令分析:判断接收到的数据长度、下位机地址、校验和、命令个数是否正确;
  若出现错误,丢弃接收到的数据,若正确,判断接收到的命令对本机是否有效,
  若无效,发送"无效命令应答信息",若有效,开始执行命令;
- b)执行命令:从机根据接收到的命令执行相应的操作,命令执行完毕后,分别按照 "控制命令、设置命令执行状态响应信息"或"查询命令执行状态响应信息"规 定的格式组合成数据帧上传数据。
- (3) 上位机接收到本机的应答数据后,对数据进行用户所期望的处理。
- (4) 上位机对本机的应答数据处理完毕后,即可再次发送命令,开始新一轮的通信。



图 5-2 RS232 通信时序图

# 5.4 通信命令及应答数据格式详注

通讯参数	参数值
波特率	<b>1200、2400、4800、9600bps(</b> 可设)
起始位	1
数据位	8
停止位	1



# 第五章 串行通信协议

奇偶校验位	无校验
从机地址	1-254

#### 5.4.1 控制类命令

CST

注释: 启动命令,执行该命令后,仪表进入运行状态

格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令	校验和	帧尾
7BH	07	00H	0CH	CST*	ХХН	7DH

#### 即 : 7B 07 00 0C 43 53 54 2A 27 7D

#### 应答: 7B 0A 00 0C 43 53 54 3D 3D 3B 2A DF 7D

注:本协议中从机地址均以012为例。

\_\_\_\_\_

#### CSP

注释:停止命令,执行该命令后,仪器进入待机状态

格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令	校验和	帧尾
7BH	07	00H	0CH	CSP*	ХХН	7DH

\_\_\_\_\_

即 : 7B 07 00 0C 43 53 50 2A 23 7D

应答: 7B 0A 00 0C 43 53 50 3D 3D 3B 2A DB 7D

#### 5.4.2 设置类命令

SNO

注释:设置电源的预置参数

格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	18H	00H	0CH	SNO =参数串*	XXH	7DH

参数说明:

电压	频率	上浮值	下浮值	快捷组	高档锁定
三字节	四字节	两字节	两字节	一个字节	一个字节
用对应的	用对应的	用对应的	用对应的	用对应的	'0' 未锁定
ASCII 码表	'1'锁定高档				
示	示	示	示	示	

举例: 7B 1A 00 0C 53 4E 4F 3D 32 32 30 2C 32 30 30 30 2C 33 30 2C 33 30 2C 31 2C 30

2A D6 7D

- { 0 12 SNO=220, 2000, 30, 30, 1, 0 }
- 返回: 7B 0A 00 0C 53 4E 4F 3D 3D 3B 2A E5 7D

注:参数间以逗号隔开

#### 5.4.3 查询类命令

RTE

注释:读电源状态命令

格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RTE*	ХХН	7DH

即 : 7B 07 00 0C 52 54 45 2A 28 7D

下位机响应此命令的上传数据格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令<参数>	校验和	帧尾
7BH	0AH	00H	0CH	RTE=XX;* (参数为两字节 ASCII 码)	ХХН	7DH

应答参数说明:

参数	测量状态
'0'	待机状态
'1'	运行状态
'3'	故障状态

例:7B 0A 00 0C 52 54 45 3D 31 3B 2A D4 7D (运行状态)

#### RNT

\_\_\_\_\_

注释:实际输出值查询命令

格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RNT*	ХХН	7DH

即 : 7B 07 00 0C 52 4E 54 2A 31 7D

下位机响应此命令的上传数据格式:

帧头	有效字节数	从机地	址	命令<参数>	校验和	帧尾
7BH	1FH	00H	0CH	RNT=参数;*	XXH	7DH

## 第五章 串行通信协议

参数:

电压	电流	频率	功率
五字节	五字节	四字节	五字节
用对应的ASCII码	用对应的ASCII码	用对应的ASCII码	用对应的ASCII码
表示	表示	表示	表示

例: 7B 1F 00 0C 52 4E 54 3D 30 30 30 2E 30 2C 30 30 30 2E 30 2C 36 35 2E 30 2C 30 30 2E 30 30 3B 2A D8 7D

\_\_\_\_\_

{ 0 12 RNT= 000.0, 000.0, 65.0, 00.00;\* }

注意: 此命令在运行状态下有效, 参数间以逗号隔开

#### RNS

注释: 预置参数查询命令

格式:

帧头	有效字节数	从机地址		命令[参数]	校验和	帧尾
7BH	07H	00H	0CH	RNS*	ХХН	7DH

即 : 7B 07 00 0C 52 4E 53 2A 30 7D

下位机响应此命令的上传数据格式:

帧头	有效字节数	从机地	址	命令<参数>	校验和	帧尾
7BH	19H	00H	0CH	RNT=参数;*	XXH	7DH

参数:

电压	频率	上浮值	下浮值	快捷组	高档锁定
三字节	四字节	两字节	两字节	一个字节	一个字节
用对应的	用对应的	用对应的	用对应的	用对应的	'0' 未锁定
ASCII码表示	ASCII码表示	ASCII码表示	ASCII码表示	ASCII码表示	'1'锁定高档

例: 7B 1B 00 0C 52 4E 53 3D 31 35 30 2C 35 30 2E 30 2C 33 30 2C 33 30 2C 31 2C 30 3B 2A 18 7D

{ RNS=150,50.0,30,30,1,0;\* } (150V, 50.0Hz, 上下浮值 30V, 组 1, 未锁定高档)

注意:此命令在待机或设置状态下有效,参数间以逗号隔开。



#### 第六章 维护与品质保证

# 6.1 常见故障与维护

为了使电源长期稳定工作,良好的使用方法十分有益:

- 1、 电源工作时,保持散热畅通,空气流通,散热好。
- 2、 注意输出电流不要超过最大输出电流或超负荷运行。
- 3、 关机前要先停止输出。
- 4、 报警维护。

表 6-1 常见故障与解决办法

故障现象	可能故障原因	解决办法
王和后王自云	(1)没接通电源	(1)检查仪器电源电压是否正常
川机口儿业小	(2) 电源电压不正常	
	(1)负载启动电流过大(例如:	(1)减少负载(如可采用负载分批投切),
	感性负载的起动)	或增大电源容量
	(2) 输出端短路	(2)检查短路故障予以排除
01 报警	(3) 电源进线线径偏小或线路	(3)根据容量选择合适的输入电源线径,
	电阻太大	及检查输入接线是否松动
	(4)环境温度偏高及散热不畅	(4)降低环境温度,散热风扇排风检查
	导致功率器件过热	及风道清理
	(1)负载电流过大	(1)减少负载
0.2 北 敬	(2)负载电流波峰系数过大(例	(2) 降低整流负载电流波峰系数(如在
02 报誓	如:整流性负载)	整流负载回路中串联电抗器)或增大电源
		容量

# 6.2 品质保证

1、艾诺仪器公司保证所生产制造的产品均经过严格的品质确认,出厂产品质量保证 期为十二个月,在此期间确有缺陷,均免费给予修复。

除此担保声明之外,艾诺公司不作任何形式的、明确的或暗示的保修保证;任何情况 下,艾诺对间接、特殊的或继起的损失不承担任何责任。

2、对于用户自行更改线路、功能而造成的故障或超过质量保证期的产品,以及不可 抗力造成的故障及损毁,本公司不提供免费保修服务,视实际状况收取维修费。