

HJT 深圳市和佳泰科技有限公司



← **切换键** 切换步距：显示4为8*4、2为8*2



← **指示灯** 切换步距4显示红灯、2显示蓝灯



← **前进键** 单按前进一步，长按连续前进



← **后退键** 单按后退一步，长按连续后退



← **复位键** 连续按两次自动回基准原点

微调：单按  键指示灯闪烁时，按前进/后退键来进行微调到基准点，微调完成指示灯停止闪烁，连续按两次复位键飞达系统会自动记忆当前点为基准原点。