ACTS 系列驱动简易安装步骤

在产品配套光盘中,有打包好的驱动安装文件,以 ACTS1200 为例, 详细驱动简易安装步骤。





1. 首先在光盘中找到 ACTS1200 压缩文件, ACTS1200 将其解压到文件同目录下。 ACTS1

2.打开解压后的 ACTS1200 文件夹,选择名称为 "APP" 文件夹,目录为 "ACTS1200\APP"。 ^{电脑 > 软件 (G:) >} ACTS1200 > ACTS1200

名	称	修	影改日期	类型	大小
1	Арр	2	020/5/23 16:07	文件夹	
]	INF	2	020/3/11 15:08	文件夹	
	ReadMe	2	020/1/17 10:17	文本文档	1 KB
3.	打开以后,	选择安装程序"s	etup.exe",	双击运行。	

;电脑 > 软件 (G:) > ACTS1200 > ACTS1200 > App

名称	^	修改日期	类型	大小
🛃 Setup]	2020/1/17 10:19	应用程序	20,815 KB

4. 点击下一步,运行安装程序。



5.安装类型选择完全,安装目录为默认目录"C:\ART\ACTS1200",点击下一步。

ACTS1200 - InstallShield Wizard		×
选择最适合您的需求的安装类型。		
	单击所需的安装类型。 ● 完全(C) ↓ 安装所有程序功能。(需要最多的磁盘空间	
	○ 定制 选择要安装的程序功能。建议高级用户选择	译该选项。
	—目的地文件夹— C:\ART\ACTS1200	<u>〔浏览(R)</u> 〕
InstallShield	< 上—步(B) 下—步(B) >	取消

6.点击安装开始安装。



7.等待安装程序完成,如遇 Windows 安全中心警告,点击始终安装次驱动软件。若没有该 警告则忽略。



8.稍等片刻后,显示程序安装完成,点击完成,结束安装。

ACTS1200 - InstallShield Wizard



9.驱动安装完成后,就可以在默认目录下找到,默认目录为 "C: \ART\ACTS1200",选择运行程序 "SYS.exe"。

由脑	>	本地磁盘(C:)	>	ART	>	ACTS1200

名称	修改日期	类型	大小
Driver	2020/5/23 16:20	文件夹	
📕 Help	2020/5/23 16:20	文件夹	
Samples	2020/5/23 16:20	文件夹	
ReadMe	2018/9/5 15:03	文本文档	1 KB
🗢 SYS	2019/7/17 16:17	应用程序	192 KB

10.应用程序运行后,进行模拟界面并可以正确识别外接板卡型号,则驱动安装成功。或打 开计算机设备管理器,硬件接口无黄色感叹号且能正常识别到板卡型号,即可正常使用。

开始多次采集任务 710 3	杨单次采集任务 711	停止采集任务 71	12.00 EXTEND	☞ 允许自动软件触发	读数超时 60.0	9 ×釉膜内接放 1.12	1示 •	
Index *AI0[V] ~	5.000 V							◎ 参数配置 ● 分
1 -5.00000	3.750 V							10-10-00-00
2 -5.00000	2.509 V							Stramp 4
3 -5.00000	1 250 V							The Local Control of the
4 -5.00000	AD 0.0 V							AT0 5412 +58
5 5 00000	-1.250 V							AI1 this the
7 -5.00000	-2.500 V							AI2 TH T
8 -5.00000	-3.750 V							ALS /UT LOT
9 -5.00000	5.000 V		_					
11 5.00000	3.750 V							۲.
12 5.00000	2.500 V							with my D
13 -5.00000	1.250 V							NYX+R P
14 -5.00000	Al1 0.0 V							NUCTOR TOCK
15 -5.00000	-1 250 V							二日 日本 2 有限の
(信息窗口)		فالمعا معاو						#1010 TEL-5 1024
item 1								↔ #5 #5 1
L(XSD)IA ML	Luca I.							
東型	秋志道							M-362321 86400:124
映图(bTaskDone)	東東北東							Stroth march
KB(b) nggered)	口根肥皮							Servering [F10w114
BRの(nSamp LaskStat	- HREA							1. BERAMETEL: 0.10
大事改成的inWallSampsre.	0							問步 日本大士3
國中区中政(nBufSamps	. 0							一 東市村建築学会
1包点数(nSampsPerCha	. 0							日 期生物学输出的
出次数(nHardOverflow.	_ 0							AND AND
出次政(nSoftOverflow	0							RSO.
E务次数(ninitTaskCnt)	0 4							AND TE ENHANCE
33 -5.00000	1.250 V							和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
34 -5.00000	AD DOV							48%(万回)下理日
35 -5.00000	-1250 V							触发电平 0.000
36 -5.00000	2 500 1							触发灵敏度 0
37 -5.00000	1754.1							触发次数 1
20 5 00000								

11.若要手动安装驱动,选择"从列表指定位置安装",选择"不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序",选择"从磁盘安装",选择"INF"文件,INF文件目录为"ACTS1200\INF"。

电脑 > 软件(G:) > ACTS1200 >	ACTS1200 >		
名称	修改日期	类型	大小
📕 Арр	2020/5/23 16:07	文件夹	
INF	2020/3/11 15:08	文件夹	
ReadMe	2020/1/17 10:17	文本文档	1 KB

12.在安装默认文件夹中,选择"Help",为产品使用说明书,选择板卡对应型号说明书打开 查阅,格式为"XX.pdf"。

;电脑 > 本地磁盘 (C:) > ART > ACTS1200

名称	修改日期	类型	大小	
Driver	2020/5/23 16:20	文件夹		
📕 Help	2020/5/23 16:20	文件夹		
Samples	2020/5/23 16:20	文件夹		
ReadMe	2018/9/5 15:03	文本文档	1 KB	
+ SYS	2019/7/17 16:17	应用程序	192 KB	

注: 在安装默认文件夹中,"Driver"为驱动程序安装目录,在选择自动安装时默认选择, "Samples"为 VC 中的高级演示程序及其它简易例程。"ReadMe"为 ACTS1200 系列所支持 的板卡型号。