

3M – 718 静电测试仪表

简单操作说明书

1) 开/关 ON/OFF 键

此仪表的开/关 ON/OFF 键在仪表前中间左方，先按一下此键，仪表头顶仔 2 点红色灯亮着，表示可以进行静电测试功能。若不想操作时祇需将开/关键再按一下，仪表头顶的红灯熄及显示已关机完成。

2) 怎样操作此仪表

首先把仪表开机（见 1）

仪表正确的测试距离为 2.54CM(1 寸)，表头面看测试物看见仪表的 2 点红灯型成红圈中间为一正方红标，表示距离约 2.54cm (1 寸)。

若测试静电电压过大超出仪表的有较测试电压，这时仪表会出现 -1 的数字。

此仪表可测试静电电压规格：

第一段 0v 至 2000v (显示数值为 0.00)

第二段 0v 至 20,000v ((显示数值为 00.0)

仪表面中间的 RANGE/ZERO 键有两个功能：

a) 归零；

b) 选择测试数据值(小点变位)

例如 1.55 即是 1550v；15.5 即是 15500v

归零键 RANGE/ZERO 键：

是把显示的数字归零；长按归零键约 3 秒时间仪表显示的数字会闪亮後慢慢归零。每次开机前归零。

测试数据锁定功能 HOLD 键：

当测试想把数据锁定，先按一下 HOLD 键，显示屏有出现 HOLD 字及红灯熄的现象出现，表示此是锁定了。

解除方法是再按一下 HOLD 键，显示屏有出现 HOLD 字消失及再红灯亮起的现象出现，

***注意事项:**当仪表被上锁 HOLD 定时,是不可进行归零功能要先解锁後才可按归零。