


Onicka 双筒望远镜说明书



感谢您购买欧尼卡双筒望远镜。欧尼卡双筒望远镜设计精密，使用寿命长达数年，伴随您充分享受愉快的观测过程。本说明书将详细讲解如何根据自身观测需要调节望远镜，以及如何保养望远镜，从而帮助您获得最佳的使用性能。在使用望远镜前，请您仔细阅读本说明书中的内容。



中央对焦型便携式

使用物镜盖

观察期间，您可能希望将物镜盖悬挂在系带上，以防止它们的遗失。



使用接目镜盖

在进行主体观察时，有两种途径使您可方便地放置接目镜盖。

1. 从接目镜上取下接目镜盖，让其悬挂在细带上。
2. 从接目镜上取下接目镜盖，将其从右系带上卸下，让其悬挂在左系带上。

将接目镜盖/物镜盖从系带上卸下

为了将接目镜盖/物镜盖拆卸下来，拉动系带穿过系带缝（位于接目镜盖的右手侧），如下图所示（a-b-c）。

将接目镜盖/物镜盖安装到系带上

将接目镜盖/物镜盖安装到系带上，如上图所示（c-b-a）。若要调节系带或环的长度，只需拉动系带。

一、调整眼罩	
 <p>不戴眼镜的用户：</p>	 <p>戴眼镜的用户：</p>
旋转罩杯直至完全拔出	转动眼杯完全回缩位置
二、调节瞳距（两眼之间的距离）	
	
瞳距不合适，此时图像中间不重叠，眼睛发晕	瞳距正确，双眼观看是一完美的圆
三、屈光度调整	
	
左眼观看，调节中间调焦手轮直至最清楚	右眼看同一目标，调节屈光度调节环直至最清楚
四、调焦	
	 <p>警告</p>
在观察不同距离的物体时，只要调节中间对焦环可对准焦距，左右目镜的焦距无需再作调整	绝对不要用双筒望远镜来观察太阳或强光位置，否则将会使眼睛受伤
五、清洁保养	
<p>1.用软的透镜刷除去透镜上的尘埃和碎屑；</p> <p>2.用干净的绒布以圆周运动清擦透镜(为了更彻底的清洁，可在绒布上加一两滴酒精)除去其上的尘埃或指印；</p> <p>3.望远镜宜放在干燥或通风的地方，且勿任意拆卸。不使用时应始终保持镜盖镜头上，并存放在镜包内。</p>	