



惠威监听器
A-8610 MANUAL



产品说明书

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road,Arcadia,CA 91006,USA
Tel:+1 626 930 0606 Fax:+1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
中国广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话:0756-6268035 传真:0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

*因设计变更等原因,所示资料可能与实物不符,恕不另行通知。

Public Address System

欢迎进入惠威专业智能广播系统产品世界

感谢阁下选购惠威高品质专业广播系列产品，阁下在使用本产品前，请务必仔细阅读并清楚理解该产品的使用指南及注意事项，确保您能感受到惠威专业高品质广播系列产品所给您带来的完美表现。

惠威PA（Public Address System）是惠威专为宾馆、大厦、广场、智能小区、工厂、学校、机场、码头等场所播放、通告、背景音乐、相互联络、消防报警等研发设计的系统产品。而功放机则是整个系统中最为重要的核心部件，其稳定性和可靠性就摆在该产品的首位，惠威PA系列高品质广播专用功放机借鉴当今国际领先的技术和工艺精心研制的高性能、高稳定性、高可靠性的优质产品，其声音更加清晰、透明，音质可同Hi-Fi产品相媲美，输出功率足、频响更宽广、声音更具有穿透力、更有层次感，是众多用户、单位的首选产品之一，是优质广播工程的坚实力量。

五、安装注意事项

- 1、不能让任何液体流入机内。
- 2、电源线如有破损，应立即停止使用。
- 3、机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源或高温,易受振动的地方。
- 4、设备应安全接地。
- 5、电源插头和插座应相容。
- 6、本设备带有高压端子,必须由专业人员指导连接并交付使用。

六、技术参数

型 号	A-8610
监听通道	10路
监听输入	70~100V
监听输出	6W (内置扬声器)
整机信噪比	≥80dB
频率响应	100Hz~15KHz
净 重	5. 0Kg
毛 重	6. 4Kg
机身尺寸(mm)	359. 5X484X88mm

惠威监听器
A-8610 MANUAL




使用说明

一、产品特点

- 10个监听通道，任意接通。
- 内置有源监听喇叭，监听音量可调。
- 监听通道及监听电平指示。


二、功能说明

前面板



- 1. 电源指示灯
- 2. 电源开关
- 3. 监听喇叭
- 4 监听电平指示
- 5. 监听音量调节旋钮
- 6. 监听通道选择开关


后面板



- 1. CH1~CH10监听信号输入端子

三、连接方法

A-8603
矩阵分区器



四、使用方法

- 1) 将监听信号按上图接入本设备。
- 2) 选择相应的监听通道，然后调节监听音量旋钮至合适的位置即可。