

---

## ELCOMETER 123 型表面粗糙度测试仪 操作说明书

1. 通过逆时针转动锁紧螺母松动带凸边的环。
2. 将仪器放置到调零板上，调整指针使指针直到零位上，顺时针转动锁紧螺母以锁死凸边环。
3. 将仪器放置到被测表面上，装有弹簧的探头用来测量波峰到波谷的高度，高度值通过表盘可以读出来。
4. 为了获取波峰到波谷具有代表性的值，应在一个给定的表面上至少取 10 个数，然后得到一个平均值。

当评估结果时，应该记住仪器是在最大的波峰高度下读数的。

在一般情况下，凸边环锁定以后不会出现 0 点漂移现象。如果出现零点漂移现象说明测试头已经磨损需要更换。

### 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路 27 号金领时代大厦 10 楼

邮编：100085

电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079  
58423655/82728235

手机：15201107898/13371602179

传真：86-10--62894746

企业邮箱：[yst2288@163.com](mailto:yst2288@163.com)

网站：<http://www.sdrb.com.cn>

<http://www.shidai.net.cn>

<http://www.shidai17.com>

<http://www.sd9117.com>

<http://www.1718best.com>