

<p><b>6011 型</b></p>	<p><b>6012 型</b></p> <p>上限 高液位 低液位 下限</p>	<p><b>6021 型</b></p>
<p><b>6022 型</b></p>	<p><b>6031 型</b></p>	<p><b>6032 型</b></p>
<p><b>6051 型</b></p>	<p><b>6052 型</b></p>	<p><b>604 型</b></p> <p>高液位 低液位</p>

液位控制 liquid level control	测量元件 measuring element	控制点 control point	B	L	H	说明 description	备注 remark
	浮球 float	上或下限 upper or lower limit	200	10/r		控制点不可调 control point not adjustable	R 为介质 密度 medium specific gravity
	浮筒 displacer	上或下限 upper or lower limit	190	12/r ~ 12/r+40		控制点可调 control point adjustable	
		上下限 upper and lower limit	225	12/r	40 ~90	上下限范围可调 upper and lower limit range adjustable	
界位控制 interface control	浮球 float	上或下限 upper or lower limit	100	25		控制点不可调 control point not adjustable	