

INDEX MENU GOT2000 系列, GOT SIMPLE 系列

■ GOT2000 系列, GOT SIMPLE 系列 帮助, PDF 手册

GOT2000 系列通用 画面编辑相关手册

- ▶ GT Designer3 (GOT2000) 帮助
画面创建的说明记载于帮助文件中。
请启动画面创建软件，
选择[帮助]→[GT Designer3 帮助]菜单。



- ▶ GT Designer3 (GOT2000) 画面设计手册*1

*1 在本手册中记载了 **GS** 以及 **GS** 的图标。
此图标表示以下含义。

GS 的情况下，是 GOT SIMPLE 系列对应的功能
GS 的情况下，不是 GOT SIMPLE 系列对应的功能

- ▶ GT Converter2 Version3 操作手册 对应 GT Works3
- ▶ GOT2000 系列 MES 接口功能手册 对应 GT Works3 Version1

GOT2000 系列通用 连接相关手册

- ▶ GOT2000 系列 连接手册(三菱电机机器连接篇)对应 GT Works3 Version1*2
- ▶ GOT2000 系列 连接手册(其他公司机器连接篇 1)对应 GT Works3 Version1*2
- ▶ GOT2000 系列 连接手册(其他公司机器连接篇 2)对应 GT Works3 Version1*2
- ▶ GOT2000 系列 连接手册(微型计算机/MODBUS/周边机器连接篇)对应 GT Works3 Version1*2

*2 在本手册中记载了 **GS** 以及 **GS** 的图标。
此图标表示以下含义。

GS 的情况下，是 GOT SIMPLE 系列对应的连接形态
GS 的情况下，不是 GOT SIMPLE 系列对应的连接形态

GT SoftGOT2000 用手册

- ▶ GT SoftGOT2000 Version1 操作手册

GOT2000 系列本体相关手册

- ▶ GOT2000 系列 主机使用说明书(硬件篇)
- ▶ GOT2000 系列 主机使用说明书(实用菜单篇)
- ▶ GOT2000 系列 主机使用说明书(监视篇)

GOT SIMPLE 系列本体相关手册

- ▶ GOT SIMPLE 系列 主机使用说明书*3

*3 本手册是对 GOT SIMPLE 系列进行说明，因此未记载 **GS** 以及 **GS** 图标。