

# PT 系列手掌秤说明书

## 一、型号及技术指标：

型 号	PT200	PT500	PT100A	PT200A
最大秤量	200g	500g	100g	200g
校正砝码	200g	500g	50g	50g
分辨率 d	0.05g	0.1g	0.01g	0.01g
电 源	三节七号电池（AAA）			

## 二、 操作说明：

1、按 $\odot$ 键为开机/关机

2、按 $\ominus$ 键为去皮

3、按 $\odot$ 键为单位转换，单位有 g/oz/dwt/ozt/ct/t，循环显示

4、按 $\odot$ 键为计数功能。取样本数 10 个或 20 个放上，显示 S=10/20,等待 3 秒显示数量时即开始计数，按 $\odot$ 键退出。

5、本机有自动关机功能（也可取消），按住 $\odot$ 3 秒，按 $\odot$ 设置，按 $\odot$ 退出，OFF-0 为取消。当电池电力不足时，电池指示符将会闪烁，此时，使用有可能不正确和不稳定，建议更换电池。

6、校正：按住 $\odot$ 键 3 秒，显示：“CAL”时，再释放。接着显示“CAL 0”，此时为采样秤的零点，然后显示“Load” - “XXg”再把砝码（加载显示值）放在秤盘上，等到显示变为砝码重量值时，即为校正结束。

7、按住 $\odot$ 键 3 秒后，按 $\odot$ 键可取消零跟踪功能。

### 8、单位转换表

1	ct [MET. CARAL]	=0.1999694g
1	oz [AVOIRDUPOIS OUNCE]	=28.349523g
1	ozt [TROY OUNCE]	=31.34768g
1	dwt [PENNYWEIGHT]	=1.55517384g
1	t [TL.T]	=37.5g