

博特GPS手持测亩仪

使用说明书

WELCOME TO


www.chinabote.com.cn

一. 产品介绍




二. 开机主界面

按<开关>键 3 秒后开机, 自动进入定位菜单界面, 机器同时打开 GPS 定位功能, 此时屏幕显示的相关信息是不准确的, (如图 2 显示), 请等待定位成功后 (如图 3 显示) 相关信息方可准确有效, 方可执行操作功能按键。



(图 2: 未定位)



(图 3: 成功定位)

三. 设置

按“设置”键进入设置界面。如图 4 所示:



(图 4)

1. 单位设定: 按▼▲键进行价格的调整, 按◀▶键进行选项。然后按<确定>键保存。单位的设置范围: 0-999999 元/亩



(图 5)

2. 面积设定: 按▼▲键进行单位的调整, 按◀▶键进行选项, 然后按<确定>键保存。面积的设置范围: 0-999999 平方米/亩



(图 6)

3. 亮度设定: 按▼▲键进行亮度的调整, 然后按<确定>键保存。亮度范围: 1-5.




(图 7)

4. 车宽设定: 按▼▲键进行距离调整, 按◀▶键进行选项, 然后按<确定>键保存。车宽的设置范围 0-999999 米




(图 8)

5. 关机设定: 按▼▲键进行关机时间的选定, 然后按<确定>键保存。



(图 9)

6. 黑屏设定: 按▼▲键进行黑屏时间的选定, 然后按<确定>键保存。



(图 10)

四. 功能介绍

搜星时一定要在室外空旷的地方收搜 GPS 信号, 第一次搜星会比较慢, 这是正常现象, 测量时候请尽量保持平稳, 转弯的时候停顿一秒, 这样能测量的更准确。

4.1 面积测量

当屏幕显示定位成功后 (如图 3 所示), 按<面积>键进入面积测量界面, 走到需要测量的地块始点按<确认> 键, 沿地块边走一圈后 回到开始点再按<确认>键结束测量。液晶屏将会显